


# 利用に応じた設定に変える

## 一括設定



	標準モード 工場出荷時の設定	ビジネスモード	レジャーモード	ユーザー設定1	ユーザー設定2	ページ
地図表示	スタンダードマップ 100m ~ 800m 1.6km ~ 50km	グラフィカル サテライト	スタンダード スタンダード	グラフィカル サテライト		88
	ハイウェイマップ 都市間高速 都市高速	ハイウェイサテライトマップ 都市高マップ	ハイウェイマップ 表示しない	ハイウェイサテライトマップ 都市高マップ		
	バーチャルシティマップ ドライビングバーチャルシティマップ	表示しない する	表示しない しない	表示しない する		
	ランドマークセレクト	おすすめ表示 3Dランドマーク	ガソリンスタンド 駐車場	3Dランドマーク ガソリンスタンド コンビニ ファミリーレストラン ファーストフード 駐車場		
	立体ビル表示	表示する	表示しない	表示する		
	ドライブスポットガイド	自動表示する	自動表示しない	自動表示する		
	フロントワイド表示 ノースアップ ヘディングアップ	センター フロントワイド	(前の設定値のまま) (前の設定値のまま)	(前の設定値のまま) (前の設定値のまま)		
	カラー選択 昼 夜	ソフト ディマー	ソフト ディマー	(前の設定値のまま) (前の設定値のまま)		
	走行軌跡	表示する	表示しない	表示する		
	縮尺切替	リニア	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	スクロールモード	3D	2D	(前の設定値のまま)		
	ルート探索・案内	探索モード	時間優先	時間優先	時間優先	
細街路探索		しない	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
インテリジェントルート		する	する	する		
オートルート		する	する	する		
別ルート探索		5ルート	3ルート	5ルート		
迂回距離		1km	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
自動帰路探索	しない	しない	しない			

	標準モード 工場出荷時の設定	ビジネスモード	レジャーモード	ユーザー設定1	ユーザー設定2	ページ
ルート探索・案内	案内モード	詳細	(前の設定値のまま)	詳細		94
	一般道拡大図	表示する	表示する	表示する		
	交差点拡大図	表示する	表示しない	表示する		
	レーンガイド	表示する	表示する	表示する		
	ハイウェイ分岐案内	表示する	表示しない	表示する		
	ハイウェイ入口案内	表示する	表示しない	表示する		
VICS	ルートスクロール	しない	しない	する		
	残距離表示	経由地	経由地	経由地		
	VICS 経路探索	する	する	する		
	図形情報	表示する(10秒)	表示する(10秒)	表示する(15秒)		
	文字情報	表示する(15秒)	表示する(10秒)	表示する(15秒)		
	渋滞情報	渋滞/混雑/不明	渋滞/混雑	(前の設定値のまま)		
	VICS マーク	表示する	表示する	表示する		
	事象規制 駐車場 / SA・PA	表示する	表示する	表示する		
	VICS 受信案内	ビーブ音	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	FM インフォメーション	自動表示する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
システム	車種設定	小型車両	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	チューナー設定	ネット選局	する	する		
	D-GPS 併用	する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	ビーブ音	ON	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
システム	トークバック	する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	音量 / ナビミュート	2 / する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	ボイスメニュー	する	しない	(前の設定値のまま)		
	音声認識	詳細	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	音声ガイド	しない	(前の設定値のまま)	する		
	エリア認識	ふつつ	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	明るさ調整	スモールランプ	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	昼夜切替	X: 0, Y: 0	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	画面位置調整	標準	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	モニター選択	する	(前の設定値のまま)	する		
	AVリンク	する	(前の設定値のまま)	する		

利用に応じた設定に変える(一括設定)

必要なときに