

# ボイスコントロール(音声認識)の基本

## ボイスワードについて

### ボイスワードを入力(発声)するときにご注意ください

ボイスワードの認識率をよくするために、大きな声ではっきりとお話してください。  
 マイクを適切な向きと距離で取りつける。  
 発声する人から20～40cmの位置に、口元に向けてマイクを取り付けてください。  
 学習レベルをリセットする(30ページ)。  
 発声する人が変わるときなどに行ってください。  
 車の窓を閉める  
 周囲の雑音によって間違っって認識されることがあります。窓は必ず閉めてください。  
 ラジオ、カーステレオの音量を下げる。  
 ラジオやカーステレオの音で間違っって認識されることがあります。音量は十分に下げてください。  
 同乗者に会話をひかえてもらう。  
 同乗者の声で間違っって認識されることがあります。ボイスワードを入力する人のみが発声してください。  
 「ピッ」音の後、早めに発声する。  
 「ピッ」音の後しばらくのあいだ発声がないときは、ボイスコントロールは解除されます。  
 以下のような場合、ボイスワード入力を受け付けません。  
 ・発声が遅い ・発声が大きい(小さい) ・無音  
 ・発声単語の間隔が長い ・発声が不明確 ・「ピッ」音の前に発声した  
 発音が似ている単語を入力すると、間違っって認識されることがあります。  
 (例：滋賀県と千葉県、2画面と右画面など)

### マルチボイスワード/施設名について

マルチボイスワード  
 ボイスワードには言い換えができるものがあります。(32ページ)  
 施設名を入力(発声)する場合、通称でも入力することができます  
 施設は正式名称で登録されていますが、正式名称以外で入力(発声)できる施設もあります。  
 例)東京ディズニーランド(とうきょうでいずにーらんど) でいずにーらんど  
 東京国際空港(とうきょうこくさいくうこう) はなだくうこう  
 東京ドーム(とうきょうどーむ) びっくえっく

## エリア認識について

### エリア認識とは

自車位置を中心に半径500km以内の範囲を5段階のエリアに分類し、それぞれのエリアに応じて検索する施設を絞り込む機能です。(18、31ページ)

エリア認識が「しない(出荷時の設定)」の状態では・・・  
 行き先のジャンルを入力(発声)すると、日本全国の施設を対象に検索します。  
 (ジャンルから施設を呼び出す：16ページ)  
 行き先の施設名称を直接入力して検索することはできません。

エリア認識を「する」に設定すると・・・  
 直接行き先の施設名称を入力するだけで、検索できるエリアの範囲内で施設を検索します。  
 (ダイレクト施設名検索：18ページ)

### お知らせ

エリア認識をしても、ダイレクト施設名検索以外のボイスコントロールの操作はできます。

### 音声認識候補画面について

ボイスワードを入力(発声)したときに、同じ発音のものが2つ以上存在する場合などは、音声認識候補画面を表示します。(最大5件まで)

音声認識候補画面を表示

城山公園

音声認識候補

シロヤマコウエン	城山公園・勝本町
シロヤマコウエン	城山公園・水俣市
シロヤマコウエン	城山公園・延岡市
シロヤマコウエン	城山公園・鹿児島市
シロヤマコウエン	城山公園・国分市

リモコンで選ぶ

城山公園の地図を表示します。

「行き先設定」、「経路地設定」、「ポイント登録」をお話してください。 <sup>1</sup>ピッ

1 リモコンでの操作終了後もボイスコントロールは解除されませんので引き続き操作を行ってください。

1 項目を選択する  
 ボイスコントロール用リモコンでは「発声/訂正」を押す。  
 または  
 本体リモコンではジョイスティックを下方へたおす。

2 選択した項目を決定する  
 ボイスコントロール用リモコンでは「発声/訂正」を押す。  
 または  
 本体リモコンでは「実行」を押す。

### エリア認識を「する」に設定するには

メニュー画面「設定」から

システム設定1

音声認識 エリア認識 しない

音声認識を設定する

「する」を選ぶ

ユーザー設定を編集する

システム設定を選ぶ

「する」を選ぶ