

ポイント登録に関するボイスワード

地図を表示して
ポイントを登録する

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

ポイント登録したい場所の地図を表示させる

2 ポイントを登録する

ご用は何ですか? 「行き先」または「操作」とお話しください。

ポイント登録

ポイント登録をします。

地図モード画面から行った場合
カーソルの地点にポイントが登録
現在地画面から行った場合
自転車位置にポイントが登録

お知らせ

ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けてポイント登録できます。(14 ページ)

地図モード画面で登録ポイントにカーソルを合わせ、指マークを表示させた後、「情報表示」と入力(発声)すると、登録ポイント情報画面(下記「登録ポイントにボイスワードを登録する」参照)が表示されます。

登録したポイントには、マークを表示します。

登録ポイントにボイスワードを登録する

登録ポイント情報画面に、お好みのボイスワードを登録すると、そのボイスワードでかんたんに地図を表示できます。(200 件まで)

メニュー画面 **設定** から

登録ポイントを編集する、
情報を編集する を選ぶ

リストからポイントを選ぶ

確認 を選ぶ

パスワード を選ぶ

文字を入力し、**完了** を選ぶ

例) ママの勤め先

ボイスワード入力 残り可能件数: 100件

完了 小 大 削除 削除

アイウエオハニホヘトチニヒフケ
カクケコサシスセソヤユヨ
ナニノネニヒフケ
ハニホヘトチニヒフケ

小文字入力に切り替えます

自作のボイスワードを入力するときは、以下のことにご注意ください

- 入力できるのはカタカナのみです(最大 20 文字)
- 小文字を入力するには **小** を選び、入力する文字を選ぶ。
- 以下のような単語は、ボイスワードとして入力できません。
 - ・小文字ではじまる
 - ・「ん」ではじまる
 - ・長音(ー)ではじまる
 - ・単語の最後が小文字の「ッ」でおわる

呼び出す
登録したボイスワードで

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 登録したボイスワードを入力する

ご用は何ですか? 「行き先」または「操作」とお話しください。

ママの勤め先 1、2

ママの勤め先を表示します。

「行き先設定」「経由地設定」「ポイント登録」をお話しください。

3 地図の地点を、行き先、経由地または登録ポイントに設定する

- 行き先設定 → 現在地を出発点にして、ルート探索を開始する
- 経由地設定 → 地図の地点を経由地に設定する
- ポイント登録 → 地図の地点をポイントとして登録する

1 登録したボイスワードを入力(発声)してください。

2 ボイスコントロールで以下の操作ができます。

- 「へ行く」 → 行き先設定
- 「による」 → 経由地設定
- 「を登録する」 → ポイント登録