

準備

1. Windows マシンで画像データを作る。
2. カード (スマートメディア) に画像データを保存する。
保存後、カードを本機に入れてください。



オープニングでこのようなお好きな画像を画面に表示できます。

お願い

画像データは、以下の条件で作成してください。


- ・ファイル形式 : ビットマップ形式 (拡張子.BMP)
 JPEG 形式 (拡張子.JPG)
- ・画面サイズ : 408 X 240 ドット
- ・ファイルサイズ : 100K 以内
- ・ピクセル : 8 ビット (BMP の場合)
- ・カラーモード : 256 色 (BMP の場合)
- ・ファイル名 : 半角英数 8 文字以内
- ・圧縮していない
- ・フォルダの中に入っていない

画像データの作成方法・カードへの保存方法については、お使いのソフトの取扱説明書をご覧ください。

メニュー画面 **設定** から



メモリーカードを利用する を選ぶ



オープニング画面の設定 を選ぶ



ファイル名選択 を選ぶ



リストからファイルを選ぶ



選んだファイルがオープニング画面として設定され、ファイル名が「ファイル名」の欄に表示される

プレビュー を選ぶと、オープニング画面で表示されるファイルを確認できる

標準に戻す を選ぶと、購入時のオープニング画面に戻る

オープニング画面の設定を終了するには

現在地 を押す。

現在地が表示され、オープニングの設定を終了します。