


# 声でも操作できます

## ボイスコントロール

決まった言葉  
(ボイスワード)  
で行き先を表示  
させ、ルートを作  
る



**1** 発声/訂正 を押す。

どちらまでですか?  
「ピッ」

または

ご用は何ですか?  
「行き先」または「操作」  
とお話ください。「ピッ」

**2** ボイスワードを話す。  
(例: 行き先のジャンルから地図を表示させる)

遊園地

何という遊園地ですか?  
「ピッ」

**3** 「 へ行く」と話す。  
(例: ディズニーランド)

ディズニー  
ランドへ行く

ディズニーランドを  
行き先に設定します。

行き先までのルートが設定され、  
ルート案内が始まる。  
経由地を設定するには、  
「 へよる」と話す。  
場所を登録するには、  
「 を登録する」と話す。


### お知らせ

本体操作のリモコンの「発声/訂正」ボタンでも操作できます。

行き先を言い間違えたとき、または変更したいとき  
手順 1 からやり直してください。



行き先の名称を  
話すだけで  
ルートを作る



**準備** ボイスコントロールの機能設定の「エリア認識」を「する」に設定してください。(下記参照)

**1** 発声/訂正 を押す。

どちらまでですか?  
「ピッ」

または

ご用は何ですか?  
「ピッ」

**2** 「 へ行く」と話す。  
(例: ディズニーランド)

ディズニ  
ーランドへ行く

ディズニーランドを  
行き先に設定します。

行き先までのルートが設定され、  
ルート案内が始まる。  
経由地を設定するには、  
「 へよる」と話す。  
場所を登録するには、  
「 を登録する」と話す。

### お知らせ

自転車から行き先までの距離によっては、行き先の  
名称を話すだけでは、呼び出せないことがあります。  
(「ボイスコントロール操作編」を参照してください。)


行き先を言い間違えたとき、または変更したいとき  
手順 1 からやり直してください。

## エリア認識を「する」に設定する


メニュー画面 設定 から



ユーザー設定を編集する  
システム設定 を選ぶ



音声認識 を選ぶ



エリア認識設定で  
する を選ぶ