














# ルートを詳細に作る

目的地以外に経由地・経由道路・出発地を設定してルートを探索できます。

ルート設定画面は、メニュー画面 **設定** **ルートを確認する** **詳細ルート設定** でも表示します。

<p>出発地・目的地を設定する</p>	<p>ジョイスティック 実行ボタンで</p>	<p>メニュー画面 <b>設定</b> から (12 ページ)    <b>ルートの詳細に設定する</b> を選ぶ</p>	<p>ルート設定画面を表示    <b>出発地</b> (S マーク) または <b>目的地</b> (G マーク) を選ぶ</p>	<p>ルート設定            地図の検索方法を選び、<b>出発地</b> または <b>目的地</b> を選ぶ</p>	<p>地図の検索方法を選び、  <b>出発地</b> または <b>目的地</b> を確認して、<b>実行</b> を押す</p>	<p>ルート設定    <b>探索開始</b> を押すと、ルートを探索する</p>
<p>経由地を設定・修正する (最大5地点まで)</p>	<p>ジョイスティック 実行ボタンで</p>	<p>ルート設定画面から    <b>経由地</b> (1 マーク) を選ぶ</p>	<p>ルート設定画面から            地図の検索方法を選び、<b>経由地</b> を選ぶ</p>	<p>地図の検索方法を選び、  <b>経由地</b> を確認して、<b>実行</b> を押す</p>	<p>経由地を修正するには修正する経由地を選び、    <b>追加</b> <b>変更</b> <b>消去</b> のいずれかを選ぶ</p>	<p>追加... 選んだ経由地の前に追加する。          変更... 選んだ経由地を別の場所に変更する。          消去... 選んだ経由地を消去する。          高速道路上に経由地を設定する場合は、<b>ジャンル</b> <b>高速IC・SA・PA</b> を選んでください。          ルート探索を行う場合は、<b>探索開始</b> を選んでください。</p>
<p>通りたい道路を設定する</p>	<p>ジョイスティック 実行ボタンで</p>	<p>ルート設定画面から    <b>通りたい道路</b> 区間を選ぶ</p>	<p>ルート設定画面から    <b>高速道優先</b>、<b>一般道優先</b>、<b>道路指定</b> のいずれかを選ぶ</p>	<p>ジョイスティック/実行 メニュー</p> 		<p>高速道優先... 高速道路を優先する。          一般道優先... 一般道路を優先する。          道路指定 ... 道路名を指定する。          ルート探索を行う場合は、<b>探索開始</b> を選んでください。</p>
<p>帰り道を設定する</p>	<p>ジョイスティック 実行ボタンで</p>	<p>ルート設定画面から    <b>帰路設定</b> を選ぶ</p>	<p>ルート設定画面から    <b>出発地</b> と <b>目的地</b> が入れ替わる</p>			<p>経由地の順番も入れ替わります。ただし、高速道路の入口・出口・SA・PAの場所は入れ替わりません。          ルート探索を行う場合は、<b>探索開始</b> を選んでください。          目的地周辺に到着したときに、自動で帰路探索を行うように設定できます。          (84 ページ)</p>

使い方

ルートを詳細に作る