# ルート案内中に

# もう一度ルート探索したいとき(再探索)

## ルート案内中、



|実行|を押し、サブメ ニューを表示させる



再探索 を選ぶ



現在地からもう一度、 ルート探索し直します

オートリルートを設定すると ルートを外れても、もとのルートに戻るためのルートを 自動的に探索します。(☞84ページ)

オートリルートを3回繰り返すと自動で「再探索」 を行います。



## 案内中のルートを見る(ルートスクロール)

## ルート案内中、



上:目的地方向へ 下:ルート開始点へルートを

たどる

「戻る」で解除する

# お知らせ

「ルートスクロール設定」を 「する」にしてください。 (☞86ページ)

ジョイスティックを上下に動かす

## 立ち寄りたい経由地を追加する

#### 地図をスクロールし、



経由地にしたい場所にカー ソルを合わせ、「実行」を押す



経由地を選ぶ



経由地に向かうルートに 変更される

# お知らせ

経由地を5ケ所設定しているときは経由地を追加できません。

## 途中で渋滞や事故があったら(迂回探索)

#### ルート案内中、



実行を押し、サブメ ニューを表示させる



迂回探索 を選ぶ



迂回ルートが表示される

#### お知らせ

セーフティマップ・ハイウェイマップを表示中は、迂回探索できません。

「ビュー」を押して、画面を切り替えて行ってください。

迂回する距離を設定できます。(☞84ページ)

# ナビ本体が走行中の道路を間違っていたら(別道路探索)

高速道路と一般道路が平行にあるときは、ナビが道路を取り違えることがあります。 (自車が高速道路を走行中なのに、自車マークは一般道路を走行中と表示されている場合など)

ここで「再探索」を行っても、ナビは自車が一般道を走行していると間違えているのでうま く探索できません。このようなときに、自車位置を別道路と設定してルート探索をやり直す 操作が「別道路探索」です。

「別道路探索」はルートに平行な道路を対象としています。



[実行]を押し、サブメ ニューを表示させる



別道路探索 を選ぶ



別道路探索を開始する

#### お知らせ

セーフティマップ・ハイウェイマップを表示中は、別道路探索できません。

「ビュー」を押して、画面を切り替えて行ってください。

58