

ルートを登録する

登録ルート

ルート探索をした後、そのルートを登録して必要なときに呼び出せます。(最大 5 ルート)

ジョイスティック/実行

メニュー



<p>ルートを登録する</p>	<p>ジョイスティック 実行ボタンで</p>	<p>メニュー画面 設定 から (12 ページ) 登録ルートを編集する を選ぶ</p>	<p>メニュー画面 設定 から ルートに登録する を選ぶ</p>	<p>メニュー画面 設定 から 目的地の名称で登録される</p>		
<p>登録ルートを呼び出す</p>	<p>ジョイスティック 実行ボタンで</p>	<p>メニュー画面 設定 から 登録ルートを編集する を選ぶ</p>	<p>メニュー画面 設定 から 呼び出す を選ぶ</p>	<p>メニュー画面 設定 から 呼び出すルートを選ぶ</p>	<p>メニュー画面 設定 から ルート設定画面を表示 探索開始 を選ぶと探索を開始する</p>	
<p>登録ルートの 名称を変更する</p>	<p>ジョイスティック 実行ボタンで</p>	<p>メニュー画面 設定 から 登録ルートを編集する を選ぶ</p>	<p>メニュー画面 設定 から 名称を付ける を選ぶ</p>	<p>メニュー画面 設定 から 名称を変更するルートを選ぶ</p>	<p>メニュー画面 設定 から 名称を入力し、完了 を選ぶ 最大 10 文字(半角 20 文字)</p>	<p>お知らせ 文字の入力方法は 66 ページを参照してください。</p>
<p>登録ルートを消去する</p>	<p>ジョイスティック 実行ボタンで</p>	<p>メニュー画面 設定 から 登録ルートを編集する を選ぶ</p>	<p>メニュー画面 設定 から 消去する を選ぶ</p>	<p>メニュー画面 設定 から 消去するルートを選ぶ</p>	<p>メニュー画面 設定 から 確認 を選ぶ</p>	

使い方

ルートを登録する(登録ルート)