

| 設定項目・内容 | | 操 作 | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|--------------|-----------------------|
| ルート探索・ルート案内に関する設定 | 探索モードを設定する (最短距離探索) | 時間優先か距離優先のいずれかでルート探索する。 距離優先を選ぶと、DRGSは行いません。 (☞73ページ) | <p>1  メニュー画面「設定」から「ユーザー設定を変更する」→「探索・案内設定」を選ぶ</p> <p>メニュー画面の表示方法は、「メニュー」を押す。</p> | <p>2  「探索モード」を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。</p> | <p>3  「距離優先」「時間優先」を選ぶ</p> | | |
| | 細街路探索を設定する (☞46ページ) | 目的地・経由地・出発地付近の細い道路(5.5m以下)も含めてルートを探査する。 | | | | 「細街路探索」を選ぶ | 「する」「しない」を選ぶ |
| | 帰り道のルート探索を自動で行う (自動帰路探索) | ルート案内中、自車が目的地に近づくと、自動的に帰り道のルートを探査する。 | | | | 「自動帰路探索」を選ぶ | 「する」「しない」を選ぶ |
| | 迂回探索の距離を設定する (☞59ページ) | ルート案内中、迂回ルートを探査するときの迂回する距離を設定する。 | | | | 「迂回探索」を選ぶ | 「1 km」「2 km」「3 km」を選ぶ |
| | 交差点名案内の設定をする (案内モード設定) | ルート案内中、分岐点までの距離と曲がる方向を音声で案内する際に、その交差点名や高速道路の方面名を音声で案内する。 | | | | 「案内モード」を選ぶ | 「詳細案内モード」「通常案内モード」を選ぶ |
| | ルートに戻る自動探索を設定する (オートリルート)(☞58ページ) | ルート案内中、ルートから外れた場合、現在地から元のルートに戻るルートを探査する。 | | | | 「オートリルート」を選ぶ | 「する」「しない」を選ぶ |

利用に応じた設定に変える(ルート探索・ルート案内に関する設定)

必要なときに