


かんたん設置設定を行う(つづき)

B-CAS カードテスト


B-CASカードが正しく動作するかを確認します。

10 決定を押す




- B-CASカードテストを開始します。

11 テスト結果を確認し、決定を押す



- OK: 正常に動作しています。
- NG: 正常に動作していません。
- どちらの結果が出た場合も、いったん手順12に進んでください。

12 決定を押す



- かんたん設置設定を終了します。
- B-CASカードテストの結果がNGだった場合は
下記の手順で再度B-CASカードのテストをしてください。
① 車のエンジンを切る。(ACC OFF)
② B-CASカードを取り出す。
③ B-CASカードを正しく挿入する。
④ 車のエンジンをかける。(ACC ON)
⑤ B-CASカードテストを行う。
(P.27ページ)

これで準備完了です。
地上デジタル放送をご覧になれます。

かんたん設置設定を変更・再確認するには

「かんたん設置設定画面」は、一度設定すると、個人情報 を消去 (P.33ページ) するまで表示されません。
引越して受信地域が変わったなどの理由で、かんたん設置設定の項目を変更したい場合は、下記のメニューから設定してください。

地域設定

「情報/設定」メニューの「システム設定」→「地域設定」から設定してください。(P.32ページ)

受信チャンネル設定

「ホームモード」(P.18ページ) に切り換えて、「情報/設定」メニューの「システム設定」→「チャンネル設定」から設定してください。(P.28ページ)


B-CAS カードテスト

「情報/設定」メニューの「B-CASカード」から確認してください。(P.27ページ)

地上デジタル放送 を見る

- 地上デジタル放送を見る
- 番組表を見る
- データ放送を見る
- 文字入力のしかた
- 各種信号を切り換える
- 緊急警報放送 (EWS) を見る

走行中は、デジタルTVの映像は表示されません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。
(走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。)



画面例