

本機のお手入れ

- 電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。



- ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。

使用しない

- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

仕様

| | | |
|-------------|-------------------------|--|
| 地上デジタルチューナー | 受信可能放送 | 地上デジタル(ワンセグ対応) |
| | 受信周波数 | 470 MHz~770 MHz(13~62 ch) |
| | 入力信号レベル | -75 dBm~-20 dBm |
| | 入力インピーダンス | 75 Ω |
| | 外形寸法(幅×高さ×奥行き) 突起部除く | 197 mm × 38 mm × 168 mm |
| 多重アンテナ | 質量 | 1.0 kg |
| | コードの長さ | 右:5.5 m 左:4.0 m |
| | 外形寸法(幅×高さ) | 右:250 mm × 92 mm(フィルム含む) 左:250 mm × 92 mm(フィルム含む) |
| | 質量 | 360 g(コード含む) |
| 分配ボックス | 出カインピーダンス | 75 Ω |
| | 電源電圧 | DC 12 V |
| | 消費電流 (地上デジタルチューナー含む) | 1 A以下 |
| | 外形寸法(幅×高さ×奥行き) 突起部除く | 101 mm × 30 mm × 65 mm |
| | 質量 | 340 g |

本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
画面表示などの色は印刷物ですので実際と異なる場合があります。

- 「NAVI」「ナビ」は登録商標です。
- SDロゴは、商標です。
- 本機の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。