

# 行き先を探す (代表例)

ジャンルで探す

1 メニュー画面 **行き先** から、**ジャンル** を選ぶ。



2 ジャンルを選び、施設名を選ぶ。

① 施設分類(例: 見る遊ぶ)を選ぶ。

ジャンルの詳しい分類は、ジャンル一覧表をご覧ください。  
(操作編: 「ジャンル一覧表」)




② 施設ジャンル(例: 遊園地)を選ぶ。

全国の施設を対象に検索結果が表示されます。  
施設ジャンルを選んだあと、小分類を選ぶこともあります。  
例: 施設分類 (食べる飲む)  
施設ジャンル (各国料理)  
小分類 (イタリア料理)  
施設名 ( ) 店)



③ 施設名(例: 東京ディズニーランド)を選ぶ。

候補が多い場合は、施設がある場所(エリア)や施設名(キーワード)などから候補を絞り込みます。  
(右ページ)



施設名の候補が多い場合は...

**絞り込み** を選ぶ。

候補を絞り込むことができます。(ハイブリッド検索)  
リモコンで操作するには **OK** を押してください。

候補を並び替える

- 近い順**: 近い順に並び替えます。
- 50音順**: 50音順に並び替えます。
- ジャンル毎**: ジャンルごとにまとめて並び替えます。

候補を絞り込む

- エリア**: 地域で絞り込みます。
- キーワード**: 施設名で絞り込みます。
- ジャンル**: ジャンルで絞り込みます。


例: キーワードで絞り込む

- キーワード** を選ぶ。
- 施設名( **でいずにーらんど** )を入力する。
- 絞り込み** を選ぶ。
- 検索結果画面から **東京ディズニーランド** を選ぶ。

並び替え/絞り込みが終わったら、**施設名を選んで、行き先の地図を表示させる。**

3 行き先の地図が表示されたら、**行き先設定** を選ぶ。

現在地から行き先までのルートを探し、ルート案内を開始します。



**キーワード** を選ぶ。



施設名を入力する。



施設を選ぶ。



ルートを作る

行き先を探す (代表例)