

メニュー一覧表



	操作編
登録ポイント.....	12
ジャンル.....	14
周辺施設.....	14
名称.....	14
検索履歴.....	12
住所.....	18
電話番号.....	18
ルート編集・確認.....	28
自宅へ帰る.....	12



他の方法で探す	
ハイウェイマップ.....	20
都市高マップ.....	20
個人名.....	22
郵便番号.....	22
緯度経度.....	22



	操作編
VICS情報.....	60
文字情報 (FM多重)	
図形情報 (FM多重)	
所要時間 (FM多重)	
文字情報 (ビーコン)	
図形情報 (ビーコン)	
所要時間 (ビーコン)	
FM文字放送.....	60
放送局	
周波数	
文字情報	
図形情報	
チューナー設定	
システム情報.....	6
車両信号情報	
拡張ユニット情報	
GPS受信情報	
自転車位置変更	
ナビゲーション設定.....	68
モードセレクト	
地図表示設定	
探索案内設定	
VICS設定	
システム設定	
AV設定.....	96
AVリンク	
カメラ入力	
カメラスケール	
ビデオ入力	
DVD設定	
FMトランスミッター	
本体スピーカー出力	
ドライバー設定	
	準備・基本編
DEMO.....	39

ナビゲーション設定	
地図表示設定	探索案内設定 (つづき)
高速道マップ (都市間)	到着予想時刻
高速道マップ (都市内)	目的地方向直線
フロントワイド	ルートスクロール
(ノースアップ)	新旧ルート比較
フロントワイド	
(ヘディングアップ)	VICS設定
スクロールモード	VICS経路探索
縮尺切替	文字情報
明るさ調整 (昼)	図形情報
明るさ調整 (夜)	渋滞情報
カラー選択 (昼)	事象・規制マーク
カラー選択 (夜)	駐車場マーク
走行軌跡	VICS受信案内
抜け道	VICSオートスケール
ランドマークセレクト	チューナー設定
探索案内設定	システム設定
オートルート	ビーブ音
細街路探索	トークバック
インテリジェントルート	オープニング
横付け探索	メニュー背景
曜日時間規制	お気に入り
高速道路優先設定	昼夜切替
ハイウェイ分岐案内	マップマッチング
ハイウェイ入口案内	車速補正係数
ETC拡大図	車種設定
交差点拡大図	車高設定
レーンガイド	画面位置調整
方面看板	警告表示画面
レーン看板	タッチパネル調整
ルートガイド表示	システムの初期化
カーブ案内	
分岐名称案内	
残距離表示	



	操作編
登録ポイント.....	46
自宅を登録する	
地点を登録する	
ワンタッチ探索地点	
情報を編集する	
消去する	
表示する	
SDカードを利用	
走行軌跡メモリ.....	54
軌跡を登録する	
名称を付ける	
消去する	
呼び出す	
SDカードを利用	
ルート設定メモリ.....	56
ルートを登録する	
名称を付ける	
消去する	
呼び出す	
SDカードを利用	
SD覚えてルート.....	110
インテリジェントルート.....	34
確認する	
消去する	
SDカード.....	102
保存(登録ポイント)	
呼出(登録ポイント)	
保存(ルート設定メモリ)	
呼出(ルート設定メモリ)	
保存(走行軌跡メモリ)	
呼出(走行軌跡メモリ)	
オープニング(画像データ)	
メニュー背景(画像データ)	
保存(地図データ)	
消去/初期化	