

ルート案内中に


ルート案内中の VICS 案内 (VICS オートスケール)

VICS オートスケールを自動表示「する」に設定すると (P.74 ページ)

ルート上の前方 5 km 先の交通状況 (渋滞や交通規制など) を音声案内し、その内容を地図で表示します。


約 10 秒間何も操作しないと、現在地画面に戻ります。

VICS オートスケール表示
自車位置から渋滞の末尾 (または事象・規制マーク)
までの地図



「およそ 2 km 先、3 km 渋滞しています」
「この先規制があります」など、音声案内をします。

渋滞・規制がある付近の詳細情報を表示
渋滞末尾または規制マーク
付近の地図



再度 VICS 情報を案内させる

渋滞 を選ぶ



VICS オートスケールを
表示し、音声案内をします。

VICS オートスケール表示し
ないときは、前回受信したビー
コン文字情報または図形情報
が表示されます。

お知らせ

手動でもとの画面に戻すには、
[戻る] を押してください。

地図上に表示される交通情報
[X] (事故) ● (進入禁止) など]
については、63 ページをご覧ください。

自車から渋滞の末尾までの距離
が 500 m 以内の場合は、VICS
オートスケール表示しません。

ハイウェイマップ、ハイウェイサ
テライトマップ表示中は、VICS
オートスケール表示しません。
(音声案内のみ行います。)

リモコン操作の場合

渋滞
[戻る] を押すごとに案内が切り替
わります。

VICS 音声案内

VICS オートスケール

ビーコン図形情報

ビーコン文字情報

別売の VICS ビーコンユニット
が必要です。