

他の機器(別売品)と組み合わせて使う

ビデオカメラなどを接続する

別売 AVコード (CA-LO93D)

音声(黒) 映像(黄)

市販 ビデオカメラ

音声右(赤) 音声左(白) 映像(黄)

必ず「ビデオ入力」を「する」に設定してください。(☞96ページ)

モード を押して、VTR画面に切り替える。

本機のTVモニターに、車載用ビデオなどの映像が表示されます。本機に内蔵のスピーカーから出力される音は、モノラルです。VTR画面のアスペクト・明るさ・色合いは、テレビ画面と同じになります。

お願い

AVコードを使って本機とカーオーディオを接続しないでください。ノイズが発生する場合があります。

自立航法ユニットを接続する

別売 自立航法ユニット (CY-SG50D)

自転車位置をより正確に表示できます。

GPS信号を受信しにくい場所(☞131ページ)でも、車速パルスやジャイロの情報をもとに方位や位置を検出し、現在地を表示します。

お願い

自立航法ユニットのコードを抜き差しするときは、必ず本機の電源を切った状態で行ってください。

VICSビーコンユニットを接続する

別売 VICSビーコンユニット (CY-TBX55D)

電波/光ビーコンからVICS情報を受信できるようになります。

電波/光ビーコンからのVICS情報については、「VICS情報を見る」(☞58ページ)をご覧ください。

ダイバーシティアンテナを接続する

別売 ダイバーシティアンテナ (CL-T70Dなど)

車内でテレビを見るときに、付属のフィルムアンテナに比べて受信状態が安定します。

必ず、ダイバー設定を「ON」に設定してください。(☞96ページ)

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| リアウィンドウ(室外)取付型 (CL-T70D) | リアウィンドウ(室内)取付型 (CL-T80D) | フロントウィンドウ貼付型フィルムアンテナ (CL-T90D) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|

アンテナコードが左右1本ずつのダイバーシティアンテナを接続する場合はダイバーシティアンテナを、「TV-アンテナ」と書かれた端子に接続してください。(3つの端子のいずれかに接続してください)

付属のフィルムアンテナを、「VICS」と書かれた端子に接続してください。

フィルムアンテナ(付属)のコード

別売 ダイバーシティアンテナのコード

他の機器(別売品)と組み合わせて使う

別売品