



# 他の機器(別売品)と組み合わせて使う



取付シュー  
(スタンドに付属)

倒れないようにするために、  
家庭用スタンドを取り付けてください。


- ① 取付シューを家庭用スタンドにはめ込む
  - ② スライドさせる
- 取りはずすときは、取り付け時とは逆方向に  
スライドさせてください。



家庭用スタンド  
(本機に付属)



## ACアダプターを 接続する

別売 ACアダプター  
(CY-ZAC20D)



## 家庭内でテレビを見るときは

- ① ロッドアンテナを伸ばす  
回転部を完全に引き出し  
てください。
- ② 角度を調整する



✗ 前方に傾けない。

安全のため、前方に傾ける  
ことはできません。  
無理に傾けると、破損の  
原因になります。

### お願い

専用のACアダプター以外は  
使用しないでください。  
故障の原因になります。  
本機にACアダプターを接続し  
ないときは、コンセント側も抜い  
てください。

### お知らせ

本機を車から取りはずして使用  
しているときは、VICS情報は  
受信できません。

## ヘッドフォンを 接続する

市販 ヘッドフォン




本機の音声をヘッドフォンで聞くことができます。  
ヘッドフォンを接続すると、内蔵のスピーカーから音声は出ません。

### お願い

耳を刺激するような大きな音量で長  
時間聞くことは避けてください。  
ヘッドフォンを装着したまま、本機  
の電源をON/OFFしないでくださ  
い。耳を刺激するような音が出る  
ことがあります。

## 家庭用テレビに 接続する


市販 家庭用テレビ



必ず「外部接続」を「有り」に設定してください。(P.98ページ)  
家庭用テレビに接続して、DVDプレーヤーとして  
使用できます。


### お願い

本機の音声を家庭用テレビで聞く  
ときは、テレビ放送に比べて小さく  
感じられます。家庭用テレビ側の  
音量を上げたときは、テレビ放送に  
切り替える前に必ずもとの音量に戻  
してください。突然大きな音が出る  
ことがあります。



別売 AVコード  
(CA-LO93D)

別売 ポータブルナビ用のせかえキット  
(CA-FN40D)



スタンド (取付シュー付)    フィルムアンテナ    電源コード    GPSアンテナ

上記の部品は主な内容物です。(本機の付属品と同じもの)

## 本機を他の車に のせかえる

別売の自立航法ユニット  
を接続する場合は、必ず  
「車速パルス」「学習レベル」  
「ジャイロ角度補正」を  
リセットしてください。  
(P.7ページ、取付説明書)

