

# 行き先を探す (他の方法で探す)

## ハイウェイマップで探す

都市高速/都市間高速上のIC/SA/PAなどを表示します。

IC = インターチェンジ  
SA = サービスエリア  
PA = パーキングエリア

- メニュー画面「行き先」から「他の方法で探す」から「ハイウェイマップ」を選ぶ
- 路線名を選ぶ  
例) 東名高速: 東京方面
- 始点から または IC・SA・PA を選ぶ
- 例) 海老名SA  
海老名SA を選ぶ
- 例) 海老名SA  
海老名SA を選ぶ
- MAP を選ぶ
- 行き先設定 を選ぶ

他の方法で探す (10ページ)

施設の情報が表示されます。  
◀▶▲▼で、IC/SA/PAなどを選べます。  
料金所を選んだ場合は、地図が表示されます。

地図が表示されます。  
ICの場合は「入口」「出口」を選んでください。

ルート探索を開始します。

ルートを作る

行き先を探す (ハイウェイマップで探す / 都市高マップで探す)

## 都市高マップで探す

都市高速上のIC/SA/PAなどを表示します。

IC = インターチェンジ  
SA = サービスエリア  
PA = パーキングエリア

- メニュー画面「行き先」から「他の方法で探す」から「都市高マップ」を選ぶ
- 路線名を選ぶ  
例) 首都高速
- IC・SA・PA を選ぶ
- 例) 足立入谷: 入口  
足立入谷: 入口 を選ぶ
- 行き先設定 を選ぶ

全体図を見たいときは、「全体図」を選んでください。

地図が表示されます。

ルート探索を開始します。