

場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイントの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ(控え)をとっておくことをお勧めします。(P.100、102ページ)


自宅を登録する

自宅の場所を登録すると、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。


① メニュー画面「データ」から「登録ポイント」を選ぶ



② 「自宅を登録する」を選ぶ



③ 設定方法を選ぶ



地図が表示されます。

④ 自宅を確認して、「決定」を選ぶ



自宅の場所が登録されます。

お知らせ

登録した自宅は、マークで表示されます。
すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除)新しく登録しなおします。
自宅を解除するときは、手順③で「自宅を解除する」を選びます。
自宅を解除しても、登録ポイントとしては残ります。

覚えておきたい 場所を登録する

(最大200地点: 自宅を含む)

① 現在地画面で、「サブメニュー」を選ぶ



サブメニューが表示されます。

② サブメニューから「ポイント登録」を選ぶ



現在地がポイント登録されます。

① カーソルを登録したい場所に合わせ、「サブメニュー」を選ぶ



サブメニューが表示されます。

② サブメニューから「ポイント登録」を選ぶ



カーソルの位置(地点)がポイント登録されます。

お知らせ


登録したポイントは、マークで表示されます。
メニュー画面「データ」から「登録ポイント」「地点を登録する」でも登録できます。
住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。

登録ポイントを表示する

① メニュー画面「データ」から「登録ポイント」を選ぶ




② 「表示する」を選ぶ



登録ポイントリストが表示されます。

③ 表示したい登録ポイントを選ぶ



登録ポイント中心の地図が表示されます。



登録する 場所を登録する (登録ポイント)