


場所を登録する (登録ポイント)


登録ポイントを ワンタッチ探索 地点に登録する

登録ポイントの中から、
普段よく行く場所をワンタッチ
探索地点として、簡単にその
地点までのルートを探索でき
ます。


1 メニュー画面 **データ** から
登録ポイント を選ぶ




2 **ワンタッチ探索地点**
を選ぶ




3 設定したい番号(空欄)
を選ぶ



4 登録ポイントを選ぶ



5 **確認** を選ぶ




登録ポイントリストが
表示されます。


地図が表示されます。

ワンタッチ探索地点に
登録されます。

3 変更・解除したい番号
を選ぶ



4 **変更** または **解除** を選ぶ




地図が表示されます。

ワンタッチ探索地点を解除しても、通常の登録ポイント
としては残ります。
(登録ポイントを消去するには 50 ページ)


ワンタッチ探索でルートを作る

リモコン操作のみ

1 スライドカバーを開け、
▶ を押す



2 10 キーで
地点を選ぶ




1 スライドカバーを開け、
▶ を押す

2 10 キーで
地点を選ぶ

「ワンタッチ探索画面」が
表示されます。

ルート探索を開始します。

ルート探索終了後、
ルート案内が始まります。



登録する

場所を登録する (登録ポイント)