

さくいん (メニュー一覧から)



- 登録ポイント 12
- ジャンル 14
- 周辺施設 14
- 名称 14
- 検索履歴 12
- 住所 18
- 電話番号 18
- ルート編集・確認 28
- 自宅へ帰る 12



他の方法で探す

- ハイウェイマップ 20
- 都市高マップ 20
- 個人名 22
- 郵便番号 22
- 緯度経度 22



- VICs情報 60
 - 文字情報 (FM多重)
 - 図形情報 (FM多重)
 - 所要時間 (FM多重)
 - 文字情報 (ビーコン)
 - 図形情報 (ビーコン)
 - 所要時間 (ビーコン)
- FM文字放送 60
 - 放送局
 - 周波数
 - 文字情報
 - 図形情報
 - チューナー設定
- システム情報 6
 - 車両信号情報
 - 拡張ユニット情報
 - GPS受信情報
 - 自車位置変更
- ナビゲーション設定 68
 - モードセレクト
 - 地図表示設定
 - 探索案内設定
 - VICs設定
 - システム設定
- AV設定 96
 - AVリンク
 - カメラ入力
 - カメラスケール
 - ビデオ入力
 - DVD設定
 - FMトランスミッター
 - 本体スピーカー出力
 - ドライバー設定
- DEMO 39

準備・基本編

ナビゲーション設定

<p>地図表示設定</p> <ul style="list-style-type: none"> 高速道マップ(都市間) 高速道マップ(都市内) フロントワイド (ノースアップ) フロントワイド (ヘディングアップ) スクロールモード 縮尺切替 明るさ調整(昼) 明るさ調整(夜) カラー選択(昼) カラー選択(夜) 走行軌跡 抜け道 ランドマークセレクト 	<p>探索案内設定 (つづき)</p> <ul style="list-style-type: none"> 到着予想時刻 目的地方向直線 ルートスクロール 新旧ルート比較 <p>VICs設定</p> <ul style="list-style-type: none"> VICs経路探索 文字情報 図形情報 渋滞情報 事象・規制マーク 駐車場マーク VICs受信案内 VICsオートスケール チューナー設定 <p>システム設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ビーブ音 トークバック オープニング メニュー背景 お気に入り 昼夜切替 マップマッチング 車速補正係数 車種設定 車高設定 画面位置調整 警告表示画面 タッチパネル調整 システムの初期化
---	---



- 登録ポイント 46
 - 自宅を登録する
 - 地点を登録する
 - ワンタッチ探索地点
 - 情報を編集する
 - 消去する
 - 表示する
 - SDカードを利用
- 走行軌跡メモリ 54
 - 軌跡を登録する
 - 名称を付ける
 - 消去する
 - 呼び出す
 - SDカードを利用
- ルート設定メモリ 56
 - ルートを登録する
 - 名称を付ける
 - 消去する
 - 呼び出す
 - SDカードを利用
- SD覚えてルート 110
- インテリジェントルート 34
 - 確認する
 - 消去する
- SDカード 102
 - 保存(登録ポイント)
 - 呼出(登録ポイント)
 - 保存(ルート設定メモリ)
 - 呼出(ルート設定メモリ)
 - 保存(走行軌跡メモリ)
 - 呼出(走行軌跡メモリ)
 - オープニング(画像データ)
 - メニュー背景(画像データ)
 - 保存(地図データ)
 - 消去/初期化