


# 各部のなまえとはたらき



## リモコンの使いかた(ナビゲーション操作時)

準備・確認

各部のなまえとはたらき

**リモコンの機能説明:**

- 操作切り替えスイッチ**: リモコンの機能を切り替える。通常は、「NAVI」側で使用してください。
- 戻る**: ひとつ前の状態に戻す。  
拡大図を消去/再表示する。
- 広域/詳細**: 地図の縮尺を切り替える。
- 渋滞/抜け道**: 渋滞情報(VICS情報)を表示する。  
抜け道探索する。
- ナビ/TV**: 「ナビ画面<sup>1</sup>」「テレビ画面<sup>2</sup>」「VTR画面<sup>2</sup>」「カメラ画面<sup>2</sup>」を切り替える。
  - 1 DVDビデオが挿入されている場合は、DVDモードになります。
  - 2 ビデオ入力、カメラ入力が「する」に設定されている場合のみ切り替えられます。
- 二画面**: 1画面/2画面を切り替える。
- リモコン送信部**: 本体のリモコン受光部に向けて操作する。
- ジョイスティック/決定**: 地図をスクロールする。  
項目を選択、決定する。  
サブメニューを表示する。
- 行き先/メニュー**: メニュー画面を表示する。
- 現在地**: 現在地(自車位置)を表示する。
- 音量 ▲▼**: 音量を調整する。
- ピュー**: 地図の種類を切り替える。
- 操作画面**: 2画面時、操作する画面に切り替える。

**スライドカバーを開けると**

ナビゲーション本体の 戻る 行き先 現在地 とリモコンの 戻る 行き先 現在地 は、同じはたらきです。どちらのボタンを押しても同じ操作ができます。

画面にタッチする代わりにリモコンの 決定 で項目の選択、決定 ができます。

画面によっては、項目の選択・決定以外のはたらきもします。