

自宅へ帰る


自宅を登録する

自宅を登録していると、自宅までのルートを簡単に作れます。


- 1 メニュー画面 **データ** から、
登録ポイント を選ぶ。



- 2 **自宅を登録する** を選び、
設定方法を選ぶ。





- 地図から設定する**
地図を動かして、自宅を設定します。
- 住所から設定する**
自宅の住所を選んで自宅に設定します。
- 登録ポイントから設定する**
選んだ登録ポイントを自宅に設定します。
(※操作編：「場所を登録する」)



- 3 地図が表示されたら、自宅を確認して
決定 を選ぶ。

自宅の場所が登録されます。
(電源を切っても記憶しています。)
自宅は、下記マークで表示されます。



メニュー画面から探索する


- 1 メニュー画面 **行き先** から、
自宅へ帰る を選ぶ。

現在地から自宅までのルートを探索し、
ルート案内を開始します。



サブメニューから探索する

- 1 現在地画面表示中に
サブメニュー を選ぶ。
サブメニューが表示されます。



- 2 **自宅探索** を選ぶ。
現在地から自宅までのルートを
探索し、ルート案内を開始します。



ルートを
作る

自宅へ
帰る