

メニュー一覧表



	操作編
登録ポイント.....	12
ジャンル.....	14
周辺施設.....	14
名称.....	14
検索履歴.....	12
住所.....	18
電話番号.....	18
ルート編集・確認.....	28
自宅へ帰る.....	12



他の方法で探す	
ハイウェイマップ.....	20
都市高マップ.....	20
個人名.....	22
郵便番号.....	22
緯度経度.....	22



	操作編
VICS情報.....	60
文字情報 (FM多重)	
図形情報 (FM多重)	
所要時間 (FM多重)	
文字情報 (ピーコン)	
図形情報 (ピーコン)	
所要時間 (ピーコン)	
FM文字放送.....	60
放送局	
周波数	
文字情報	
図形情報	
チューナー設定	
システム情報.....	6
車両信号情報	
拡張ユニット情報	
GPS受信情報	
自転車位置変更	
ナビゲーション設定.....	68
モードセレクト	
地図表示設定	
探索案内設定	
VICS設定	
システム設定	
AV設定.....	96
AVリンク	
カメラ入力	
カメラスケール	
ビデオ入力	
DVD設定	
FMトランスミッター	
本体スピーカー出力	
ダイバー設定	
	準備・基本編
DEMO.....	39



	操作編
登録ポイント.....	46
自宅を登録する	
地点を登録する	
ワンタッチ探索地点	
情報を編集する	
消去する	
表示する	
SDカードを利用	
走行軌跡メモリ.....	54
軌跡を登録する	
名称を付ける	
消去する	
呼び出す	
SDカードを利用	
ルート設定メモリ.....	56
ルートを登録する	
名称を付ける	
消去する	
呼び出す	
SDカードを利用	
SD覚えてルート.....	110
インテリジェントルート.....	34
確認する	
消去する	
SDカード.....	102
保存(登録ポイント)	
呼出(登録ポイント)	
保存(ルート設定メモリ)	
呼出(ルート設定メモリ)	
保存(走行軌跡メモリ)	
呼出(走行軌跡メモリ)	
オープニング(画像データ)	
メニュー背景(画像データ)	
保存(地図データ)	
消去/初期化	

ナビゲーション設定

<p>地図表示設定</p> <ul style="list-style-type: none"> 高速道マップ(都市間) 高速道マップ(都市内) フロントワイド (ノースアップ) フロントワイド (ヘディングアップ) スクロールモード 縮尺切替 明るさ調整(昼) 明るさ調整(夜) カラー選択(昼) カラー選択(夜) 走行軌跡 抜け道 ランドマークセレクト 	<p>探索案内設定(つづき)</p> <ul style="list-style-type: none"> 到着予想時刻 目的地方向直線 ルートスクロール 新旧ルート比較 <p>VICS設定</p> <ul style="list-style-type: none"> VICS経路探索 文字情報 図形情報 渋滞情報 事象・規制マーク 駐車場マーク VICS受信案内 VICSオートスケール チューナー設定
<p>探索案内設定</p> <ul style="list-style-type: none"> オートルート 細街路探索 インテリジェントルート 横付け探索 曜日時間規制 高速道路優先設定 ハイウェイ分岐案内 ハイウェイ入口案内 ETC拡大図 交差点拡大図 レーンガイド 方面看板 レーン看板 ルートガイド表示 カーブ案内 分岐名称案内 残距離表示 	<p>システム設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ピープ音 トークバック オープニング メニュー背景 お気に入り 昼夜切替 マップマッチング 車速補正係数 車種設定 車高設定 画面位置調整 警告表示画面 タッチパネル調整 システムの初期化