

地図の見かたと操作を覚えよう

現在地画面（自車位置を表示）

📍を押すと、現在地（自車位置）画面になります。

FM 停車中にタッチすると、FM文字多重放送が表示されます。
※表示されない場合もあります。
(☞操作編：「FM文字多重放送を見る」)

方位マーク（地図の向き）
タッチすると、地図の向きなどを切り替えられます。
(☞27ページ)

N ノースアップ
(北が上の地図)

ヘディングアップ
(進行方向が上の地図)

100m 縮尺を表示。
タッチすると、地図の縮尺を切り替えられます。
(☞26ページ)

サブメニュー タッチすると、サブメニューが表示されます。
(☞40ページ)

自車マーク：自車位置と進行方向を表示。
● 走行中は、▲で表示。
● 停車中は、●*で表示。
※別売の自立航法ユニット(CY-SG50D)を接続すると、停車中でも▲で表示されます。



全ルート ルート案内中にタッチすると、全ルート画面が表示されます。
(☞49ページ)

渋滞 ルート案内中にタッチすると、VICS音声案内を再度聞けます。
(☞52ページ)

抜け道 ルート案内中にタッチすると、抜け道を優先して通るルートを再探索します。
(☞52ページ)

抜け道表示 (縮尺：10 m~400 m)
抜け道は、**緑色の線の点滅**で表示されます。

- 東京・名古屋・大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ抜け道データを収録しています。
- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)

走行軌跡
● 自転車の走行した軌跡を青い点で表示。
● 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)

タイムスタンプ
VICS情報が提供された時刻とVICSの種類を表示。


チューナーマーク
FMチューナーが受信している周波数と受信状態を表示。

地図モード画面（カーソルを表示）

地図をスクロールすると(☞32ページ)、地図モード画面になり、カーソルの地点を行き先に設定したり、ポイント登録することができます。

18:57 時刻を表示。GPS衛星から信号を受信して、自動的に調整されます。
(手動では調整できません。)

GPS **GPSマーク**：GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示。
※GPSマークが表示されないときや点滅が継続するときは受信状態が悪く、正しい位置表示ができません。



地図の中心から自車位置までのおよその直線距離を表示。

登録ポイント
お気に入りの場所を登録ポイントとして、登録できます。

カーソルを表示。

低速スクロール
タッチすると、カーソルの位置を微調整できます。
(☞32ページ)

ランドマーク
目印になる施設などを地図上にマークで表示。(縮尺：10 m~400 m)

官公庁	都道府県庁	銀行/信用金庫/農協	デパートなど	ホテル/旅館など	ガソリンスタンド	ファーストフード	スーパー	ホームセンター	レストラン
コンビニなど	本屋	警察署	消防署	郵便局	駐車場	駅	学校	公園	レジャーランド
🏢	📖	🚓	🚒	📧	🅑	🚉	🏪	🏠	🍴

- 表示する/しないの設定ができます。(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)
- その他のランドマークの種類については(☞操作編：「地図データベースについて」)



3Dランドマーク
全国の有名施設を立体ランドマークで表示。
(縮尺：10 m~400 m)

- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)