

行き先までのルートを作るには

1 メニュー画面 **行き先** から
行き先を探す。



他の方法 を選ぶと、他の方法でも探せます。

■他の方法で探す



● **行き先** または ● **戻る** を押すとメニュー画面

行き先 に戻ります。

2 行き先の地図が表示されたら
行き先設定 を選ぶ。



■サブメニュー


- **行き先設定** : 行き先に設定して、ルート探索を開始します。
- **経由地設定** : 経由地に設定して、ルート探索を開始します。
- **ポイント登録** : ポイントとして、登録します。
- **施設情報** : 施設の情報を表示します。(情報が無い場合は、表示されません。)
- **駐車場検索** : 行き先周辺の駐車場を検索します。
- **戻る** を押すとサブメニューは消去されます。

3 自転車位置から行き先までの**ルート**を探索し、
探索終了後、**ルート案内**が始まります。

ルート探索終了



ルート案内開始



高速道路を通る場合、
入口と出口の名称が表示されます。

■現在の探索条件が表示されます。

- **現在のルート 高速道優先 時間優先** : 現在のルートは「高速道路優先/時間優先」で探索しています。探索条件(時間優先/距離優先/抜け道優先など)を切り替えるには、全ルート画面を表示し、別ルート探索してください。(P.49ページ)「一般道路優先/高速道路優先」の切り替えは、下記の操作でもできます。


■ルート探索時の優先道路について

- **全ルート** : 全ルート画面が表示されます。(P.49ページ)
- **オートルートOFF** : オートリルートを「しない」に切り替えます。
(**オートルートON**) : オートリルートを「する」に切り替えます。
- **一般道路優先再検索** : 一般道路を優先して通るルートを探します。
(**高速道路優先再検索**) : 高速道路を優先して通るルートを探します。

目的地に近づくと…

画面左上に **パキングサーチ** が表示され、目的地周辺の駐車場を検索できます。

- (操作編: 「目的地付近で駐車場を検索する」)
- 表示を消すには、**戻る** を押してください。
- **目的地** を押すと再表示されます。
- 目的地に到着すると、ルート案内を終了し、ルートは消去されます。



● 行き先までのルートを作るには
ルートを作る

行き先を探す (代表例)

ジャンルで探す

1 メニュー画面 **行き先** から、**ジャンル** を選ぶ。



2 ジャンルを選び、施設名を選ぶ。

① 施設分類 (例: 見る遊ぶ) を選ぶ。

- ジャンルの詳しい分類は、ジャンル一覧表をご覧ください。
(※操作編: 「ジャンル一覧表」)




② 施設ジャンル (例: 遊園地) を選ぶ。

- 全国の施設を対象に検索結果が表示されます。
- 施設ジャンルを選んだあと、小分類を選ぶこともあります。
例: 施設分類 (食べる飲む)
施設ジャンル (各国料理)
小分類 (イタリア料理)
施設名 (〇〇〇〇店)



③ 施設名 (例: 東京ディズニーランド) を選ぶ。

- 候補が多い場合は、施設がある場所 (エリア) や施設名 (キーワード) などから候補を絞り込みます。
(※右ページ)



施設周辺の地図 (縮尺切り替えできます)

施設名の候補が多い場合は…

絞り込み を選ぶ。

- 候補を絞り込むことができます。(ハイブリッド検索)
- リモコンで操作するには **絞り込み** を押してください。

■ 候補を並び替える

- 近い順** : 近い順に並び替えます。
- 50音順** : 50音順に並び替えます。
- ジャンル順** : ジャンルごとにまとめて並び替えます。

■ 候補を絞り込む

- エリア** : 地域で絞り込みます。
- キーワード** : 施設名で絞り込みます。
- ジャンル** : ジャンルで絞り込みます。


例: キーワードで絞り込む

- ① **キーワード** を選ぶ。
- ② 施設名 (でいずにー) を入力する。
- ③ **絞り込み** を選ぶ。
- ④ 検索結果画面から東京ディズニーランドを選ぶ。

並び替え/絞り込みが終わったら、**施設名を選んで、行き先の地図を表示させる。**

3 行き先の地図が表示されたら、**行き先設定** を選ぶ。


- 現在地から行き先までのルートを探し、ルート案内を開始します。



キーワード を選ぶ。



施設名を入力する。



施設を選ぶ。



● 行き先を探す (代表例)

ルートを作る

行き先を探す (代表例)

名称 (施設名) で探す

1 メニュー画面 **行き先** から、**名称** を選ぶ。



2 施設名 (とうきょうどーむ) を入力し、**検索** を選ぶ。

- **履歴** を選ぶと、過去に検索した施設の一覧表が表示されます。
- **AND** を選ぶと、複数のキーワードを含む施設を検索できます。
(例：横浜国際総合競技場の場合
よこはま **AND** きょうぎ **AND** こくさい)



3 **する** を選ぶ。

- 検索した施設の一覧表が表示されます。



4 施設名を選ぶ。

- 施設名の候補が多い場合は、ハイブリッド検索で候補を絞り込みます。
(☞45ページ)
- 名称で探した場合は、ハイブリッド検索のキーワードからの絞り込みはできません。



5 行き先の地図が表示されたら、**行き先設定** を選ぶ。

- 現在地から行き先までのルートを探し、ルート案内を開始します。



周辺の施設を探す

自転車位置周辺 (約5 km以内) の施設を最大100件検索します。

- ルート案内中は、ルート沿線前方約5 km以内から施設を探します。(☞操作編：「周辺の施設を探す」)

1 メニュー画面 **行き先** から、**周辺施設** を選ぶ。



2 メニューに従って施設を選ぶ。



- **全ジャンル** を選ぶと全てのジャンルが表示されます。

3 検索結果画面から、施設を選ぶ。

- 施設名の候補が多い場合は、ハイブリッド検索で候補を絞り込みます。
(☞45ページ)



4 行き先の地図が表示されたら、**行き先設定** を選ぶ。

- 現在地から行き先までのルートを探し、ルート案内を開始します。



行き先を探す (代表例)

電話番号で探す

1 メニュー画面 **行き先** から、
電話番号 を選ぶ。



2 電話番号を
市外局番から入力し、
リストから電話番号を選ぶ。

- リモコンで操作するには **決定** で数字を選び、**移動** でカーソルを移動します。
- リモコンの10キーで操作することもできます。




■ 個人宅の電話番号の場合には
「名字」を入力し、**完了** を選ぶ。
(「名前」の入力は不要)



3 行き先の地図が表示されたら、
行き先設定 を選ぶ。

- 現在地から行き先までのルートを探し、ルート案内を開始します。




ルートを編集・確認する

ルートを確認する

1 メニュー画面 **行き先** から、
ルート編集・確認 を選ぶ。



2 **ルートの確認** を選ぶ。
● 全ルート画面が表示されます。



3 項目を選ぶ。

- 別ルート探索** : 別ルートを探します。(最大5本まで)
- ルート情報** : ルート情報を表示します。
- ルートスクロール** : 設定したルートに沿って画面をスクロールできます。
- シミュレーション** : 設定したルートのシミュレーションを開始します。
- 詳細ルート設定** : ルートを詳細に設定できます。(50ページ)
- 目的地付近** : 目的地付近の地図を表示します。



目的地までの距離/料金表示*/所要時間
*高速道路および一部の有料道路を通る場合

(例: **ルート情報** を選んだ場合)



4 **決定** を押して、
ルート案内を開始します。

ルートを消去するには

手順2で **ルートの消去** を選ぶ。

- ルートが消去されます。

● 行き先を探す (代表例)

● ルートを編集・確認する

● ルートを作る


ルートを編集・確認する

経路地の設定のしかた（ルートの詳細設定）

1 メニュー画面 **行き先** から、**ルート編集確認** を選ぶ。




2 **ルートの詳細設定** を選ぶ。
 ● 詳細ルート設定画面が表示されます。
 ● 全ルート画面の **詳細ルート設定** からでも詳細ルート設定画面が表示されます。
 (※49ページ)




3 **マーク(経路地)**を選び、**経路地の検索方法**を選ぶ。
 (例：ジャンルから検索する場合)
 ● 44ページ手順2と同じ方法で検索します。
 ● 経路地は、5つまで設定できます。
 ● 経路地設定は、目的地を設定してから行ってください。



4 地図が表示されたら、位置を確認して **決定** を選ぶ。
 ● 経路地が追加されます。




5 **探索開始** を選ぶ。
 ● 経路地を通るルートを探します。
 ● 高速道優先/一般道優先の切り替えや通りたい道路の指定ができます。
 (※操作編：「通りたい道路を選ぶ」)




経路地の修正（追加・変更・消去）のしかた

1 詳細ルート設定画面で、**修正する経路地**を選ぶ。
 (例：**マーク**を修正する場合)
 ● 詳細ルート設定画面を表示させるには左ページ手順1～2参照。




2 サブメニューが表示されたら、
 ■ **経路地を追加する場合は追加** を選ぶ。
 ● 左ページ手順3～4と同じ操作で、経路地を追加してください。
 ● 選択した経路地の前に、新たに経路地が追加されます。




■ **経路地を変更する場合は変更** を選ぶ。
 ● 左ページ手順3～4と同じ操作で、経路地を変更してください。

■ **経路地を消去する場合は消去** を選ぶ。
 ● 右の確認画面が表示されたら、**確認** を選んでください。
 経路地が消去されます。

(例： **消去** を選んだ場合)



3 **探索開始** を選ぶ。
 ● 修正した経路地を通るルートを探します。




(例：経路地を消去した場合)

● ルートを編集・確認する
 ルートを作る

走行中の案内について

ルート案内中の現在地画面



目的地の方向が矢印で表示されます。

目的地（経由地）までの残距離と到着予想時刻が表示されます。

分岐点までの距離や分岐点名およびレーン看板などが表示されます。


全ルート にタッチすると、全ルート画面が表示されます。(P.49ページ)

渋滞 にタッチすると、ルート上の前方約5km先までの交通状況(渋滞や交通規制など)が音声案内されます。
(例：およそ2km先、3km渋滞しています。)

抜け道 にタッチすると、抜け道を優先して通るルートが再探索されます。(一部地域のみ)
(※操作編：「抜け道を通りたいとき」)

ルート案内中の音声案内


一般道路走行中は…



リクエスト音声案内

ルート案内中に **リクエスト** を押すと、次の分岐点や到着予想時刻などを音声案内します。

高速道路・有料道路走行中は…



高速料金案内

都市間高速、都市高速、主要有料道路で通行料金を表示し、音声案内します。

高速道路出口案内

高速道路出口に近づくと音声案内します。

エフエム ビックス FM VICSを受信すると

VICS情報

- 本機では、FM多重放送のVICS情報を受信することができます。
- 電波ビーコン/光ビーコンからのVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニット(CY-TBX55D)が必要です。

VICSとは

VICSとは、FM多重放送やビーコンから渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間などの道路交通情報をナビゲーションシステムに送信するシステムです。
VICSは(道路交通情報通信システム：Vehicle Information and Communication System)の略です。

FM多重でVICS情報を受信すると

渋滞・規制情報を受信すると、自動的に表示されます。


- 自動的に表示しないようにも設定できます。(※操作編：「利用に応じた設定に変わる」)

地図表示情報(レベル3)

道路上の規制は、マークで表示されます。

マークの例

マーク	規制内容	マーク	規制内容
●	進入禁止	⊠	事故
⊘	車線規制	⊠	工事



渋滞は、矢印の色で表示されます。

矢印の色の例

表示	渋滞度	内容
赤色(点滅)	渋滞	交通の流れが非常に悪い状態
橙色	混雑	交通の流れがやや悪い状態
緑色	渋滞なし	交通の流れが良い状態
灰色	不明	交通の流れがわからない状態

お知らせ

- 本機の価格には、VICS加入時に支払う料金が含まれています。[315円(税込み)]
詳細は、VICS情報有料サービス契約約款の「料金の支払い義務」(第4章第13条)をご参照ください。(※操作編：「VICSについてのお問い合わせ」)
- ACアダプターで本機を使用しているときやTVモード時は、VICS情報を受信できません。

自宅へ帰る


自宅を登録する

- 自宅を登録していると、自宅までのルートを簡単に作れます。

1 メニュー画面 **データ** から、
登録ポイント を選ぶ。



2 **自宅を登録する** を選び、
設定方法を選ぶ。



地図から設定する


地図を動かして、自宅を設定します。

住所から設定する

自宅の住所を選んで自宅に設定します。



登録ポイントから設定する

選んだ登録ポイントを自宅に設定します。
(※操作編：「場所を登録する」)



3 地図が表示されたら、自宅を確認して
決定 を選ぶ。

- 自宅の場所が登録されます。
(電源を切っても記憶しています。)
- 自宅は、下記マークで表示されます。



メニュー画面から探索する

1 メニュー画面 **行き先** から、
自宅 を選ぶ。


- 現在地から自宅までのルートを探索し、
ルート案内を開始します。



サブメニューから探索する

1 現在地画面表示中に
サブメニュー を選ぶ。

- サブメニューが表示されます。



2 **自宅探索** を選ぶ。

- 現在地から自宅までのルートを
探索し、ルート案内を開始します。



● 自宅へ帰る

ルートを作る