


ルートを編集・確認する

経由地の設定のしかた（ルートの詳細設定）

1 メニュー画面 **行き先** から、
ルート編集・確認 を選ぶ。




2 ルートの詳細設定 を選ぶ。
● 詳細ルート設定画面が表示されます。
● 全ルート画面の 詳細ルート設定 からも
詳細ルート設定画面が表示されます。
(☞49ページ)



3 **■マーク(経由地)** を選び、
経由地の検索方法を選ぶ。
(例：ジャンルから検索する場合)
● 44ページ手順2と同じ方法で検索します。
● 経由地は、5つまで設定できます。
● 経由地設定は、目的地を設定してから行つ
てください。



4 地図が表示されたら、位置を確認して
決定 を選ぶ。
● 経由地が追加されます。



5 探索開始 を選ぶ。
● 経由地を通るルートを探索します。
● 高速道優先/一般道優先の切り替えや
通りたい道路の指定ができます。
(☞操作編：「通りたい道路を選ぶ」)



経由地の修正（追加・変更・消去）のしかた

1 詳細ルート設定画面で、
修正する経由地 を選ぶ。
(例：■マークを選んだ場合)


- 詳細ルート設定画面を表示させるには
左ページ手順1～2参照。




2 サブメニューが表示されたら、
■ 経由地を追加する場合は
追加 を選ぶ。
● 左ページ手順3～4と同じ操作で、
経由地を追加してください。
● 選択した経由地の前に、新たに経由
地が追加されます。



- 経由地を変更する場合は
変更 を選ぶ。
● 左ページ手順3～4と同じ操作で、
経由地を変更してください。



- 経由地を消去する場合は
消去 を選ぶ。
● 右の確認画面が表示されたら、
確認 を選んでください。
経由地が消去されます。



3 探索開始 を選ぶ。
● 修正した経由地を通るルートを
探索します。

(例：経由地を消去した場合)

