

自宅へ帰る

自宅を登録する

- 自宅を登録していると、自宅までのルートを簡単に作れます。

1 メニュー画面 **データ** から、
[登録ポイント] を選ぶ。




2 [自宅を登録する] を選び、
設定方法を選ぶ。

[地図から設定する]
地図を動かして、自宅を設定します。


[住所から設定する]
自宅の住所を選んで自宅に設定します。

[登録ポイントから設定する]
選んだ登録ポイントを自宅に設定します。
(操作編：「場所を登録する」)



3 地図が表示されたら、自宅を確認して
決定 を選ぶ。

- 自宅の場所が登録されます。
(電源を切っても記憶しています。)
- 自宅は、下記マークで表示されます。



メニュー画面から探索する

1 メニュー画面 **行き先** から、
[自宅] を選ぶ。

- 現在地から自宅までのルートを探索し、ルート案内を開始します。



● 自宅へ帰る

ルートを作る

サブメニューから探索する

1 現在地画面表示中に
サブメニュー を選ぶ。

- サブメニューが表示されます。



2 **自宅探索** を選ぶ。

- 現在地から自宅までのルートを探索し、ルート案内を開始します。

