

設定する

車両情報を設定する

車種、車高を設定すると、周辺駐車場検索の際に、条件に合った駐車場を検索します。また、車種の情報をVICs情報と参照し、交通情報作成に役立てます。


お買い上げ時の設定

車種：小型車両
車高：1.5 m

1 メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ



2 「システム設定」を選ぶ




- 車種
「軽車両」：ナンバープレート「40」、「50」(黄色)
「小型車両」：ナンバープレート「5*」、「5**」、「7*」、「7**」
「普通車両」：ナンバープレート「3*」、「3**」
「大型車両」：ナンバープレート「1*」、「1**」
「特定車両」：小型車・普通車の「8*」
「大型特定」：大型車の「8*」
- 車高
0.8 m～4.0 mの間で設定できます。


3 「システム設定2画面*」から、「車種設定」を選ぶ



4 車種を設定する



3 「システム設定2画面*」から、「車高設定」を選ぶ



4 車高を設定し、「決定」を選ぶ



お知らせ

- 駐車場情報に制限や車高などの情報がない場合、条件に合った駐車場を検索できないことがあります。
- 高速道路や有料道路の料金表示などには反映されません。
- ※ 画面123にタッチすることによって画面が切り替わります。左右の矢印にタッチしても画面が切り替わります。

お願い

- 他の車にのせかえたときは、載せかえた車に応じて再度設定してください。

タッチパネルの位置を調整する


タッチパネルで項目をうまく選べない場合に調整してください。

通常、この操作は必要ありません。

1 メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ




2 「システム設定」を選ぶ




3 「システム設定3画面*」から、「タッチパネル調整」を選ぶ




4 「はい」を選ぶ



5 画面上の「+」印を順にタッチする(4カ所)



6 完了を選ぶ



- 「設定を変更しています。電源を切らないでください。」と表示されているあいだ(設定保存中)は、電源を切ったり、ディスクカバーを開けないでください。設定が正常に保存されない場合があります。

- 左下から順に、四隅に「+」印が表示されます。

お願い

- 「+」印を正確にタッチしてください。正確にタッチしないと、タッチパネルで項目をうまく選べなくなる場合があります。

画面位置を調整する

画面の表示位置が気になる場合に調整してください。


通常、この操作は必要ありません。

お買い上げ時の設定
X: 0、Y: 0

1 メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ




2 「システム設定」を選ぶ



3 「システム設定3画面*」から、「画面位置調整」を選ぶ



4 画面位置を調整し、「決定」を選ぶ



5 「はい」を選ぶ



- 約10秒間何も操作しないと、設定は取り消されます。