

ルート案内中の VICS 案内 (VICS オートスケール)


VICS オートスケールを自動表示「する」に設定すると (P.74 ページ)

ルート上の前方 5 km 先の交通状況 (渋滞や交通規制など) を音声案内し、その内容を地図で表示します。

- 約 10 秒間何も操作しないと、現在地画面に戻ります。

● VICS オートスケール表示


自車位置から渋滞の末尾 (または事象・規制マーク) までの地図



「およそ 2 km 先、3 km 渋滞しています」
「この先規制があります」など、音声案内をします。

決定を選ぶと

- 渋滞・規制がある付近の詳細情報を表示
渋滞末尾または規制マーク
付近の地図



再度 VICS 情報を案内させる

渋滞を選ぶ



- VICS オートスケールを
表示し、音声案内をします。

VICS オートスケール表示し
ないときは、前回受信したビー
コン文字情報または図形情報
が表示されます。*

お知らせ

- 手動でもとの画面に戻すには、
[戻る] を押してください。
- 地図上に表示される交通情報
[X] (事故)、[止] (進入禁止) など]
については、63 ページをご覧ください。
- 自車から渋滞の末尾までの距離
が 500 m 以内の場合は、VICS
オートスケール表示しません。
- ハイウェイマップ、ハイウェイサ
テライトマップ表示中は、VICS
オートスケール表示しません。
(音声案内のみ行います。)

リモコン操作の場合

- [渋滞] を押すごとに案内が切り替
わります。
VICS 音声案内
↓
VICS オートスケール
↓
ビーコン図形情報*
↓
ビーコン文字情報*
*別売の VICS ビーコンユニット
が必要です。