

走行軌跡を登録する (走行軌跡メモリー)

走行軌跡メモリーの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ (控え) をとっておくことをお勧めします。(☞100、102ページ)

走行軌跡を登録する

走行した軌跡を記録して、必要なときに呼び出せます。(最大3パターン)

1 メニュー画面「データ」から
「走行軌跡メモリー」を選ぶ




●「走行軌跡メモリー画面」が表示されます。

2 「軌跡を登録する」を選ぶ




●地図上に表示されている走行軌跡が登録されます。



走行軌跡メモリーの名称を変更する

1 走行軌跡メモリー画面から
「名称を付ける」を選ぶ



2 名称を変更したい
走行軌跡メモリーを選ぶ



●地図が表示されます。

3 「確認」を選ぶ




●「名称入力画面」が表示されます。

4 名称を入力して
「完了」を選ぶ




●最大10文字(半角20文字)
●文字の入力方法は、準備・基本編をご覧ください。



走行軌跡メモリーを表示する

1 走行軌跡メモリー画面から
「呼び出す」を選ぶ



2 呼び出したい
走行軌跡メモリーを選ぶ




●地図が表示されます。



●呼び出された走行軌跡は、赤い点で表示されます。

走行軌跡メモリーを消去する

1 走行軌跡メモリー画面から
「消去する」を選ぶ



2 消去したい
走行軌跡メモリーを選ぶ



3 「確認」を選ぶ



●走行軌跡メモリーが消去されます。



■走行軌跡について

- 走行軌跡は、「表示する」に設定したときの現在地を始点として、地図上に表示されます。(☞68ページ)
- しばらく走行して、登録操作を行うと、始点から現在地までの走行軌跡が登録されます。(走行軌跡メモリー)
- 走行軌跡メモリーの名称は、走行軌跡の始点と現在地の名称で自動的に登録されます。
- 新しく走行軌跡を登録するときは、走行軌跡を「表示しない」に設定し、再度「表示する」に設定してください。(☞68ページ)
- 走行軌跡1パターンあたり、最長50km分まで表示または登録できます。
- すでに3パターン登録されているときは、走行軌跡を登録できません。走行軌跡メモリーのいずれかを消去してください。

登録する

走行軌跡を登録する (走行軌跡メモリー)