

# 利用に応じた設定に変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目		内 容		操 作	
システムに関する設定	画面を昼/夜で切り替える	<p><b>1</b></p>  <p>メニュー画面 情報・設定から ナビゲーション設定 を選ぶ</p>	<p><b>2</b></p>  <p>システム設定 を選ぶ</p>	<p><b>3</b></p>  <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◀▶で次ページを表示</li> </ul>                     昼夜切替 を選ぶ                 </p>	<p><b>4</b></p>  <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「昼画面」</li> <li>「夜画面」</li> <li>「自動切替」を選ぶ</li> </ul> </p>
	マップマッチングを設定する	<p>マップマッチングを設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通常は「する」に設定してください。「しない」に設定すると、ルート案内やオートリルートなどを行いません。</li> </ul>	<p>マップマッチング を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「する」</li> <li>「しない」を選ぶ</li> </ul>	
	車速補正係数を設定する	<p>車速補正係数を、自動または手動に設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通常は、「自動」に設定してください。</li> </ul>	<p>車速補正係数 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「自動設定」</li> <li>「手動設定」を選ぶ</li> </ul> <p>※「手動設定」を選んだ場合は、車速補正係数を入力する</p>	
	車種を設定する (☎8ページ)	<p>車種の情報をもとに、条件に合った駐車場を検索する。また、VICS情報と参照し、交通情報作成に役立てる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>別売のVICSビーコンユニットが必要です。</li> </ul>	<p>車種設定 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>車両の種類を選ぶ</li> </ul> <p>お買い上げ時の設定「小型車両」</p>	
	車高を設定する (☎8ページ)	<p>車高の情報をもとに、条件に合った駐車場を検索する。</p>	<p>車高設定 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>車高を選ぶ</li> </ul> <p>お買い上げ時の設定「1.5 m」</p>	
	画面位置を調整する (☎8ページ)	<p>画面の位置が気になる場合に調整する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通常、この操作は必要ありません。</li> </ul>	<p>画面位置調整 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>画面位置を調整する</li> </ul> <p>お買い上げ時の設定「X:0、Y:0」</p>	
	タッチパネルの位置を調整する (☎8ページ)	<p>タッチパネルで項目をうまく選べない場合に調整する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通常、この操作は必要ありません。</li> </ul>	<p>タッチパネル調整 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>タッチパネルを調整する</li> </ul>	
	本機の内容をお買い上げ時の状態に戻す	<p>登録ポイントなどの情報や、設定した内容がすべて消去される。十分確認のうえ、行ってください。</p>	<p>システムの初期化 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「初期化する」</li> <li>「前の画面に戻る」を選ぶ</li> </ul>	