

# DVDビデオを見る

## リモコン操作のみ

タイトル/チャプターを  
番号で選び  
再生する  
(ダイレクト選択)

① **検索** を押す  
タイトル/チャプター  
設定



- 押すごとに切り替わります。
- タイトル Title ↔ チャプター Chapter


② 10キーでタイトル/  
チャプター番号を選ぶ



- 選んだタイトル/チャプター  
が再生されます。

10キー  
● タイトル/チャプター番号を選ぶ


検索  
● ダイレクト選択



## リモコン操作のみ


繰り返し再生する  
(リピート)

① **0** を押す  
リピート



- 再生中のチャプターが繰り返し再生されます。

- 通常の再生に戻すには  
再度 **0** を押す。  
リピート



## リモコン操作のみ

動作状態を  
表示する

① **ビュー** を押す

- 再度押すと、消去されます。



- 現在の動作状態を表示  
例：Play (再生中)  
Pause (一時停止中)  
FF (早送り)

- タイトル番号/チャプター番号/再生経過時間を表示

ビュー  
● 動作状態を  
表示する

