


行き先を探す

1 タッチパネルで、行き先を探す。 例:「ジャンル」から「東京ディズニーランド」を探す。

メニュー画面「行き先」から
 をタッチする。




施設分類名を選ぶ。
例: 見る遊ぶ




施設ジャンルを選ぶ。
例: 遊園地




 をタッチする。



並替え / 絞込みの方法を選ぶ。
例: キーワードで絞込む



キーワードで絞込む場合
キーワードを入力し、
 をタッチする。



施設を選ぶ。
例: 東京ディズニーランド



2 行き先の地図が表示されたら をタッチする。



- 自転車位置から行き先までのルートを探査し、探索終了後、ルート案内が始まります。