

行き先を探す

住所で探す

住所から行き先を探します。

① メニュー画面「行き先」から「住所」を選ぶ



② 県名・都市名(政令指定都市名)を選ぶ



③ 市区町村を選ぶ




④ 町名を選ぶ



⑤ 丁目、番地、号を入力し、「完了」を選ぶ



⑥ 「行き先設定」を選ぶ



- 丁目・番地・号は「-」で区切ってください。
- 丁目・番地・号が部分的にしかわからないときは、「主要部を表示」を選ぶと、その地域の地図を表示します。

- ルート探索を開始します。

- 市区町村のあとに、大字または小字を選ぶ場合があります。

- 住所が部分的にしかわからないときは、「○○主要部」を選ぶと、その地域の地図を表示します。

お知らせ

- 手順⑥で、丁目・番地・号の入力のしかたや地点によっては、正確に検索できないことがあります。そのときは、「戻る」を選んでサブメニューを消し、もう一度「戻る」を選んで手順⑤に戻り、「リストから選ぶ」を選びリストから丁目・番地・号を選択してください。

リモコン操作の場合

- 手順⑤で丁目・番地・号を入力するには、10キーで入力します。(「-」は「0」で入力してください。)


以前に検索した地図から探す

以前に検索した地図(場所)を100カ所まで記憶しています。(検索履歴)

① メニュー画面「行き先」から「検索履歴」を選ぶ



② リストから地図を選ぶ



③ 「行き先設定」を選ぶ



- 地図が表示されます。

- ルート探索を開始します。

お知らせ

- 検索履歴をすべて消去するには、手順②で「すべて消去」を選びます。
- 「すべて消去」により消去した検索履歴は、もとに戻せません。十分確認したうえで行ってください。

ジャンルで探す

公共施設などジャンルから施設を絞り込んで行き先を探します。

(※178ページ：ジャンル一覧表)

① メニュー画面「行き先」から「ジャンル」を選ぶ



② 「施設分類名」を選ぶ(例：見る遊ぶ)



③ 「施設ジャンル」を選ぶ(例：遊園地)



④ ハイブリッド検索で施設を選ぶ(※56ページ)



(検索結果画面)

お知らせ

- よく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめておくことができます。(※142ページ)
- ジャンルによっては、手順④の前に、エリア(都道府県)や路線名を選択する場合があります。