

# 行き先を探す

## 緯度経度で探す

緯度・経度から行き先を探します。

① メニュー画面「行き先」から「緯度経度」を選ぶ



② 緯度・経度を入力し、「完了」を選ぶ



● 地図が表示されます。

③ 「行き先設定」を選ぶ



● ルート探索を開始します。

### リモコン操作の場合

緯度・経度の入力は、

- ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。
- 10キーでも入力できます。
- **検索** を押すと、地図が表示されます。

## ハイブリッド検索で探す

ジャンル検索・名称検索・周辺検索で施設の候補が多いとき、「近い順」「50音順」「ジャンル順」に候補の順番を並び替えたり、「エリア」「キーワード」「ジャンル」で候補を絞り込んだりして表示できます。  
(ハイブリッド検索)

① 検索結果画面から(※51、53、55ページ)

「絞り込み」を選ぶ



● 並替え・絞り込みサブメニューが表示されます。

### ■ 並替え・絞り込みサブメニュー

- 並替え
  - 近い順 — 近い順に並び替えます。
  - 50音順 — 50音順に並び替えます。
  - ジャンル順 — ジャンル順に並び替えます。
- 絞り込み
  - エリア — 指定した都道府県・市区町村内の施設を絞り込みます。
  - キーワード — 入力したキーワードに該当する名称の施設を絞り込みます。
  - ジャンル — 指定したジャンルの施設を絞り込みます。

■ 順番を並び替えて表示します。

② 例：50音順に並び替える  
「50音順」を選ぶ



③ 施設を選ぶ



● 地図が表示されます。

④ 「行き先設定」を選ぶ



■ 条件を入力して、候補を絞り込みます。

② 例：施設名で絞り込む  
「キーワード」を選ぶ



③ キーワードを入力して、「絞り込み」を選ぶ



④ 施設を選ぶ



● 地図が表示されます。

⑤ 「行き先設定」を選ぶ



### お知らせ

- 手順①で約15秒間何も操作しないと、並替え・絞り込みサブメニューが自動的に表示されます。
- 名称で探した場合(※50ページ)は、キーワードからの絞り込みはできません。
- ランドマークセレクトの設定に関わらず、選ばれた施設上には、その施設のランドマークが表示されます。(例：東京ディズニーランドを選ぶと遊戯場のランドマークが表示されます。)
- このランドマークは、「ジャンル」/「名称」/「周辺施設」から他の施設を検索するか、本機の電源を切ると消去されます。
- キーワードでの絞り込みは一度しかできません。二度目のキーワード絞り込みは一度目のキーワード絞り込みを無効にして行われます。

### リモコン操作の場合

- 手順①で **検索** を押し、ジョイスティックで選んでください。