

ルート案内中に

ルート案内中の VICS 案内 (VICS オートスケール)


ルート上の前方約5km先の交通状況(渋滞や交通規制など)を音声案内し、その内容を地図で表示します。

■ VICS オートスケール表示

自車位置から渋滞の末尾(または事象・規制マーク)までの地図




決定]を選ぶと



- 「およそ2km先、3km渋滞しています」「この先規制があります」など、音声案内をします。
- 約10秒間何も操作しないと、現在地画面に戻ります。

■ 渋滞・規制がある付近の詳細情報を表示

渋滞末尾または規制マーク付近の地図



■ 再度VICS情報を案内させる

渋滞]を選ぶ



VICSオートスケール表示しないときは、前回受信したビーコン文字情報または図形情報が表示されます。※

- VICSオートスケールを表示し、音声案内をします。

お知らせ

- VICSオートスケールを自動表示「する」に設定してください。(☞140ページ)
- 手動でもとの画面に戻すには、を押してください。
- 地図上に表示される交通情報[☒(事故)、☒(進入禁止)など]については、96ページをご覧ください。
- 自車位置から渋滞の末尾までの距離が約500m以内の場合は、VICSオートスケール表示しません。
- ハイウェイマップ、ハイウェイサテライトマップ表示中は、VICSオートスケール表示しません。(音声案内のみ行います。)

リモコン操作の場合

- を押すごとに案内が切り替わります。

VICS音声案内

↓

VICSオートスケール

↓

ビーコン図形情報※

↓

ビーコン文字情報※

※別売のVICSビーコンユニットが必要です。