

リモコン操作のみ

タイトル/チャプターを
番号で選び
再生する
(ダイレクト選択)

① 検索を押す
タイトル/チャプター
設定



- 押すごとに切り替わります。
- Title ←→ Chapter


② 10キーでタイトル/
チャプター番号を選ぶ



- 選んだタイトル/チャプター
が再生されます。

10キー
● タイトル/チャプター番号を選ぶ

検索
● ダイレクト選択



リモコン操作のみ


繰り返し再生する
(リピート)

0 を押す
リピート



- 再生中のチャプターが繰り返し再生されます。


- 通常の再生に戻すには
再度 0 を押す。
リピート



リモコン操作のみ

動作状態を
表示する

ビューを押す



- 現在の動作状態を表示
例: Play (再生中)
Pause (一時停止中)
FF (早送り)

- タイトル番号/チャプター番号/再生経過時間を表示

- 動作状態を消去するには
再度 ビュー を押す。

