

利用に応じた設定に変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目		内 容		操 作			
地図表示に関する設定	高速道マップを表示する (☞31ページ)	都市間	都市間高速を走行時、「ハイウェイマップ」か「ハイウェイサテライトマップ」で表示する。	2  地図表示設定 を選ぶ	3  ⏪ ⏩ で次ページを表示 高速道マップ(都市間) を選ぶ		
		都市内	都市高速を走行時、「ハイウェイマップ」か「都市高マップ」で表示する。			4  「ハイウェイサテライト」 「ハイウェイマップ」 「表示しない」 を選ぶ	
	フロントワイドで表示する	ノースアップ	進行方向の地図を広く表示するか、自車マークを地図画面の中心に表示する。			高速道マップ(都市内) を選ぶ	「都市高マップ」 「ハイウェイマップ」 「表示しない」 を選ぶ
		ヘディングアップ				フロントワイド(ノースアップ) を選ぶ フロントワイド(ヘディングアップ) を選ぶ	「フロントワイド」 「センター」 を選ぶ 「フロントワイド」 「センター」 を選ぶ
	3Dスクロール表示を設定する		3D表示の状態での地図の移動を行う。または2D表示に戻して地図の移動を行う。			スクロールモード を選ぶ	「2D」 「3D」 を選ぶ
	画面の明るさを調整する	昼モード	画面の明るさを調整する。			明るさ調整(昼) を選ぶ	「明るい」 「中間」 「暗い」 を選ぶ
		夜モード				明るさ調整(夜) を選ぶ	
	地図画面のカラーを変更する	昼モード	地図画面の基本色を変更する。			カラー選択(昼) を選ぶ	「クリア」 「ソフト」 「クール」 「ディマー」 を選ぶ
		夜モード				カラー選択(夜) を選ぶ	
	ルートの色を変更する	一般道路	ルートの色を変更する。			ルート色(一般道) を選ぶ	「赤」 「黄」 「緑」 を選ぶ
		高速道路				ルート色(高速道) を選ぶ	
	走行軌跡を表示する (☞34ページ)		自車が走行した軌跡を青い点で表示する。(最長50 kmまで) ※「しない」を選ぶと、走行軌跡が消去されます。			走行軌跡 を選ぶ	「する」 「しない」 を選ぶ
	抜け道を表示する (☞34ページ)		抜け道を表示する。(縮尺：10 m～400 m) (抜け道は緑色の線の点滅で表示されます。) ※東京、名古屋、大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ。			抜け道 を選ぶ	「表示する」 「表示しない」 を選ぶ
ランドマークセレクト (☞35ページ)		地図上に表示するランドマークを設定する。 (凡例については175ページを参照してください。)	ランドマークセレクト を選ぶ	「おすすめ表示」 「3Dランドマーク」 表示したいランドマーク を選ぶ			

利用に応じた設定に変える (地図表示設定)

設定