




利用に応じた設定に変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目		内容	操作		
VICSに関する設定	交通情報を利用してルート探索する (☞68ページ)	<p>1  メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ</p> <p>ルート探索時に、VICS情報を利用したルート探索を行います。(VICS経路探索)</p> <ul style="list-style-type: none"> FM-VICSの渋滞情報は考慮されません。 	2  「VICS設定」を選ぶ	3  「VICS経路探索」を選ぶ ●◀▶で次ページを表示	4  ●「する」 ●「しない」を選ぶ
	文字情報・図形情報を表示する (☞93ページ)	<p>文字情報</p> <p>ビーコンで受信した文字情報を画面上に自動表示する時間を設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 表示時間を過ぎると消去されます。 <p>図形情報</p>		●「表示する(10秒)(図形情報)」 ●「表示する(15秒)(文字情報)」 ●「表示する(20秒)」 ●「表示しない」を選ぶ	
	渋滞情報を表示する (☞93ページ)	渋滞情報を受信したときに渋滞を示す矢印を地図上にどのタイプで表示させるか設定する。		●「渋滞・混雑・渋滞なし」 ●「渋滞・混雑・不明」 ●「渋滞・混雑」 ●「表示しない」を選ぶ	
	事象・規制マークを表示する (☞97ページ)	事象・規制マークを地図上に表示する。		●「表示する」 ●「表示しない」を選ぶ	
	駐車場マークを表示する (☞96ページ)	駐車場マークを地図上に表示する。		●「表示する」 ●「表示しない」を選ぶ	
	VICS情報受信時の案内方法を設定する	案内方法を設定する。 「音声」：「(例)FM多重でVICS情報を受信しました」と音声で案内します。 「ピーブ音」：「ピッ」の音で案内します。 「案内しない」：受信時の案内は行いません。		●「音声」 ●「ピーブ音」 ●「案内しない」を選ぶ	
	渋滞状況を自動表示する (☞74ページ)	VICS音声案内時に、ルート前方の渋滞状況を地図表示する。(VICSオートスケール)		●「する」 ●「しない」を選ぶ	
	チューナー設定 (☞94ページ)	受信状態によって放送局を自動的に切り替える。(ネット選局)		●「する」 ●「しない」を選ぶ	

利用に応じた設定に変える (VICS設定)

設定