

# 設定する


## 車両情報を設定する

車種、車高を設定すると、周辺駐車場検索の際に、条件に合った駐車場を検索します。また、車両情報をVICS情報と参照し、交通情報作成に役立ちます。

1 メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ




2 「システム設定」を選ぶ



**車種**  
 「軽車両」：ナンバープレート「40」<sub>1</sub>「50」<sub>1</sub>（黄色）  
 「小型車両」：ナンバープレート「5」<sub>1</sub>「5\*\*」<sub>1</sub>「7」<sub>1</sub>「7\*\*」  
 「普通車両」：ナンバープレート「3」<sub>1</sub>「3\*\*」  
 「大型車両」：ナンバープレート「1」<sub>1</sub>「1\*\*」  
 「特定車両」：小型車・普通車の「8」<sub>1</sub>  
 「大型特定」：大型車の「8」<sub>1</sub>  
**車高**  
 0.8 m ~ 4.0 mの間で設定できます。


3 「システム設定2画面」から、「車種設定」を選ぶ



4 車種を設定する



3 「システム設定2画面」から、「車高設定」を選ぶ



4 車高を設定し、「決定」を選ぶ



### お知らせ

駐車場情報に制限や車高などの情報がない場合、条件に合った駐車場を検索できないことがあります。  
 高速道路や有料道路の料金表示などには反映されません。  
 「システム123」にタッチするごとに画面が切り替わります。  
 「戻る」「進む」にタッチしても画面が切り替わります。

確認する  
設定する

## タッチパネルの位置を調整する


タッチパネルで項目をうまく選べない場合に調整してください。

通常、この操作は必要ありません。

1 メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ



2 「システム設定」を選ぶ




メニューの操作は、リモコンで行うことをお奨めします。

3 「システム設定3画面」から、「タッチパネル調整」を選ぶ




4 画面下の「+」印を順にタッチする(4カ所)



左下から順に、四隅に+印が表示されます。

5 「完了」を選ぶ



## 画面位置を調整する


画面の表示位置が気になる場合に調整してください。

通常、この操作は必要ありません。

1 メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ




2 「システム設定」を選ぶ



3 「システム設定3画面」から、「画面位置調整」を選ぶ



4 画面位置を調整し、「決定」を選ぶ



約10秒間、何も操作しないと設定は取り消されます。

5 「はい」を選ぶ

