

行き先を探す (他の方法)

ハイウェイマップで探す

都市高速/都市間高速上のIC/SA/PAなどを表示します。

IC = インターチェンジ
SA = サービスエリア
PA = パーキングエリア

- メニュー画面「行き先」から「ハイウェイマップ」を選ぶ
- 路線名を選ぶ
例) 東名高速: 東京方面
- 始点から または IC・SA・PA を選ぶ
- 例) 海老名SA
海老名SA を選ぶ
- 例) 海老名SA
海老名SA を選ぶ
- MAP を選ぶ
- 行き先設定 を選ぶ

施設の情報が表示されます。
◀▶▲▼で、IC/SA/PAなどを選べます。
料金所を選んだ場合は、地図が表示されます。

地図が表示されます。
ICの場合は「入口」「出口」を選んでください。

ルート探索を開始します。

都市高マップで探す

都市高速上のIC/SA/PAなどを表示します。

IC = インターチェンジ
SA = サービスエリア
PA = パーキングエリア

- メニュー画面「行き先」から「都市高マップ」を選ぶ
- 路線名を選ぶ
例) 首都高速
- IC・SA・PA を選ぶ
- 例) 足立入谷: 入口
足立入谷: 入口 を選ぶ
- 行き先設定 を選ぶ

全体図を見たいときは、「全体図」を選んでください。

地図が表示されます。

ルート探索を開始します。

ルートを作る
行き先を探す(ハイウェイマップで探す/都市高マップで探す)