

# 行き先を探す (他の方法)

## 個人名で探す

個人名を入力して行き先を探します。

1 メニュー画面「行き先」から「個人名」を選ぶ



2 名称を入力して「一覧」を選ぶ



10キーでも文字入力できます。

3 リストから名称を選ぶ



地図が表示されます。名称が多い場合は、「エリア」を選ぶと、名称を絞り込めます。

4 「行き先設定」を選ぶ



ルート探索を開始します。

### お知らせ

個人宅の場合は、プライバシー保護のため電話番号は表示されません。

### 個人名検索の精度について

検索される場所によっては、丁目・番地・号まで正確に検索できないことがあり、検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。そのときは、検索された場所のある市町村の主要部（市役所の場所など）の地図を表示し、画面中央に「付近」、画面下には「ピンポイントの情報が収録されていません。場所を合わせて、決定ボタンを押してください。」と表示されます。

### 本機に登録されている個人名について

登録されている個人名は、公開電話番号の登録者名に基づいています。（P.148ページ）複数の読み方ができる「名字」については、実際とは異なる読み方で登録されている場合があります。  
例：「河内」という名字の場合、実際の読みが「こうち」でも、「かわち」や「かわうち」で登録されている場合があります。

## 郵便番号で探す

郵便番号から行き先を探します。

1 メニュー画面「行き先」から「郵便番号」を選ぶ



2 郵便番号を7桁入力し、「完了」を選ぶ



地図が表示されます。

3 サブメニューを選び、サブメニューを表示させる



4 サブメニューから「行き先設定」を選ぶ



ルート探索を開始します。

### リモコン操作の場合

郵便番号の入力は、ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。10キーでも入力できます。

## 緯度経度で探す

緯度・経度から行き先を探します。

1 メニュー画面「行き先」から「緯度経度」を選ぶ



2 緯度・経度を入力し、「完了」を選ぶ



地図が表示されます。

3 「行き先設定」を選ぶ



ルート探索を開始します。

行き先に設定できるのは、以下の範囲です。

緯度

21°20'0" ~ 48°0'0"

経度

120°0'0" ~ 160°0'0"

### リモコン操作の場合

緯度・経度の入力は、ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。10キーでも入力できます。