


ルートを登録する (ルート設定メモリー)

ルート設定メモリーは、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ(控え)をとっておくことをお勧めします。(P108ページ)

ルートを登録する


探索したルートを登録して、必要なときに呼び出せます。(最大5ルート)

- 1 メニュー画面「データ」から「ルート設定メモリー」を選ぶ



「ルート設定メモリー画面」が表示されます。

- 2 「ルートを登録する」を選ぶ




現在のルートが目的地の名称で登録されます。登録される内容は、出発地、経由地、目的地、優先的に通る道路(高速道優先、一般道優先など)です。

お知らせ

すでに5ルート登録されているときは、ルートを登録できません。ルートのいずれかを消去してください。


ルート設定メモリーの名称を変更する

- 1 ルート設定メモリー画面から「名称を付ける」を選ぶ



ルート設定メモリーのリストが表示されます。

- 2 名称を変更するルートを選ぶ




「名称入力画面」が表示されます。

- 3 名称を入力して「完了」を選ぶ




最大10文字(半角20文字)文字の入力方法は、準備・基本編をご覧ください。




ルート設定メモリーを利用する

- 1 ルート設定メモリー画面から「呼び出す」を選ぶ




ルート設定メモリーのリストが表示されます。

- 2 呼び出したいルートを選ぶ



「詳細ルート設定画面」が表示されます。

- 3 「探索開始」を選ぶ



ルート探索を開始します。




お知らせ

「詳細ルート設定画面」については、24ページをご覧ください。


ルート設定メモリーを消去する

- 1 ルート設定メモリー画面から「消去する」を選ぶ




ルート設定メモリーのリストが表示されます。

- 2 消去したいルートを選ぶ



- 3 「確認」を選ぶ



ルートが消去されます。

