


# 利用に応じた設定に変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内 容		操 作				
地図表示に関する設定	高速道マップを表示する (準備・基本編：「地図の紹介」)	都市間	都市間高速を走行時、「ハイウェイマップ」か「ハイウェイサテライトマップ」で表示する。	 <b>地図表示設定</b> を選ぶ	 <b>高速道マップ(都市間)</b> を選ぶ	 「ハイウェイサテライト」 「ハイウェイマップ」 「表示しない」を選ぶ		
		都市内	都市高速を走行時、「ハイウェイマップ」か「都市高マップ」で表示する。				<b>高速道マップ(都市内)</b> を選ぶ	「都市高マップ」 「ハイウェイマップ」 「表示しない」を選ぶ
	フロントワイドで表示する	ノースアップ	進行方向の地図を広く表示するか、自車マークを地図画面の中心に表示する。				<b>フロントワイド(ノースアップ)</b> を選ぶ	「センター(ノースアップ)」 「フロントワイド(ヘディングアップ)」を選ぶ
		ヘディングアップ					<b>フロントワイド(ヘディングアップ)</b> を選ぶ	
	3Dスクロール表示を設定する		3D表示の状態での地図の移動を行う。または2D表示に戻して地図の移動を行う。				<b>スクロールモード</b> を選ぶ	「2D」 「3D」を選ぶ
	縮尺切り替えを設定する		ズームイン/ズームアウトの感覚で画面を拡大/縮小する。				<b>縮尺切替</b> を選ぶ	「リニア」 「ノーマル」を選ぶ
	画面の明るさを調整する	昼モード	画面の明るさを調整する。				<b>明るさ調整(昼)</b> を選ぶ	「明るい」 「中間」 「暗い」を選ぶ
		夜モード					<b>明るさ調整(夜)</b> を選ぶ	
	地図画面のカラーを変更する	昼モード	画面のカラーの基本色を変更する。				<b>カラー選択(昼)</b> を選ぶ	「クリア(昼モード時)」 「ソフト」 「クール」 「ディマー(夜モード時)」を選ぶ
		夜モード					<b>カラー選択(夜)</b> を選ぶ	
走行軌跡を表示する (54ページ)		自車が走行した軌跡を青い点で表示する。(最長50 kmまで) 「表示しない」を選ぶと、走行軌跡が消去されず。	<b>走行軌跡</b> を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ				
抜け道を表示する (36ページ)		抜け道を表示する。(縮尺：10 m～400 m) 東京、名古屋、大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ。	<b>抜け道</b> を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ				
ランドマークセレクト (準備・基本編：「地図の見かたと操作を覚えよう」)		ランドマークを、種類ごとに表示する。 (凡例については149ページを参照してください。)	<b>ランドマークセレクト</b> を選ぶ	「おすすめ表示」 「3Dランドマーク」 表示したいランドマークを選ぶ				