

行き先を探す

ハイウェイマップ 都市高マップ

ハイウェイマップで探す

都市高速/都市間高速上のIC/SA/PAなどを表示します。

IC=インターチェンジ
SA=サービスエリア
PA=パーキングエリア

1 メニュー画面「行き先」から「ハイウェイマップ」を選ぶ




[行き先(他の方法): 12ページ]


2 路線名を選ぶ
例) 東名高速:東京方面



3 始点からまたはIC・SA・PAを選ぶ



4 例) 海老名SA
海老名SAを選ぶ



5 例) 海老名SA
海老名SAを選ぶ



- 施設の情報が表示されます。
- ◀▶▲▼で、IC/SA/PAなどを選びます。
- 料金所を選んだ場合は、地図が表示されます。

6 MAPを選ぶ



- 地図が表示されます。
- ICの場合は「入口」「出口」を選んでください。

7 行き先設定を選ぶ



- ルート探索を開始します。

都市高マップで探す

都市高速上のIC/SA/PAなどを表示します。


IC=インターチェンジ
SA=サービスエリア
PA=パーキングエリア

1 メニュー画面「行き先」から「都市高マップ」を選ぶ




[行き先(他の方法): 12ページ]

2 路線名を選ぶ
例) 首都高速




3 IC・SA・PAを選ぶ



- 全体図を見たいときは、「全体図」を選んでください。

4 例) 足立入谷:入口
足立入谷:入口を選ぶ



- 地図が表示されます。

5 行き先設定を選ぶ



- ルート探索を開始します。

ルートを作る
行き先を探す(ハイウェイマップで探す/都市高マップで探す)