

ルートを登録する (ルート設定メモリー)

ルート設定メモリーは、万が一備えてSDメモリーカードにバックアップ (控え) をとっておくことをお勧めします。(P.104、106 ページ)

ルートを登録する



探索したルートを登録して、必要なときに呼び出せます。(最大5ルート)

1 メニュー画面「データ」から「ルート設定メモリー」を選ぶ



• 「ルート設定メモリー画面」が表示されます。

2 「ルートを登録する」を選ぶ




• 現在のルートが目的地の名称で登録されます。
• 登録される内容は、出発地、経由地、目的地、優先的に通る道路 (高速道優先、一般道優先など) です。

お知らせ

• すでに5ルート登録されているときは、ルートを登録できません。ルートのいずれかを消去してください。


ルート設定メモリーの名称を変更する

1 ルート設定メモリー画面から「名称を付ける」を選ぶ



• ルート設定メモリーのリストが表示されます。

2 名称を変更するルートを選ぶ




• 「名称入力画面」が表示されます。

3 名称を入力して「完了」を選ぶ




• 最大10文字 (半角20文字)
• 文字の入力方法は、準備・基本編をご覧ください。




ルート設定メモリーを利用する

1 ルート設定メモリー画面から「呼び出す」を選ぶ




• ルート設定メモリーのリストが表示されます。

2 呼び出したいルートを選ぶ



• 「詳細ルート設定画面」が表示されます。

3 「探索開始」を選ぶ



• ルート探索を開始します。




お知らせ

• 「詳細ルート設定画面」については、26ページをご覧ください。


ルート設定メモリーを消去する

1 ルート設定メモリー画面から「消去する」を選ぶ




• ルート設定メモリーのリストが表示されます。

2 消去したいルートを選ぶ



3 「確認」を選ぶ



• ルートが消去されます。

