





利用に応じた設定に変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目	内 容	操 作																												
探索・案内に関する設定	1  メニュー画面 情報・設定 から ナビゲーション設定 を選ぶ	2  探索案内設定 を選ぶ	3  ● ◀▶ で次ページを表示 方面看板 を選ぶ	4  ● 「表示する」 ● 「表示しない」 を選ぶ																										
	方面看板を表示する (準備・基本編：「地図の紹介」)	一般道でのルート案内中、方面看板を表示する。	方面看板 を選ぶ	レーン看板を表示する (準備・基本編：「地図の紹介」)	一般道でのルート案内中、レーン看板を表示する。	レーン看板 を選ぶ	ルートガイドを表示する (準備・基本編：「地図の紹介」)	一般道でのルート案内中、ルートガイドを表示する。	ルートガイド表示 を選ぶ	カーブの音声案内を設定する	ルート案内中に、カーブの音声案内をする。	カーブ案内 を選ぶ	分岐点の音声案内を設定する	分岐点までの距離と曲がる方向を音声案内するとき、その交差点名や高速道路の方面名なども案内する。	分岐名称案内 を選ぶ	残距離表示を設定する (準備・基本編：「走行中の案内について」)	残りの距離と到着予想時刻の表示を「目的地まで」か「経由地まで」にするかを設定する。	残距離表示 を選ぶ	到着予想時刻の計算方法を設定する (準備・基本編：「走行中の案内について」)	到着予想時刻を算出する方法(自動/手動)を選ぶ。手動を選んだ場合、到着予想時刻を算出する際に基準となる平均车速(高速道・一般道)を入力する。	到着予想時刻 を選ぶ	目的地方向の表示を設定する	現在地画面または地図モード画面で、目的地方向への直線を表示する。	目的地方向直線 を選ぶ	ルートスクロールを設定する (44ページ)	ルート案内中、ルートに沿って画面をスクロールし、ルートを確認できる。	ルートスクロール を選ぶ	新旧ルート比較の設定をする (40ページ)	DRGS、曜日時間規制探索でルートを変更するとき、変更前と変更後の比較画面を表示する。	新旧ルート比較 を選ぶ