

利用に応じた設定に変える

■ ユーザー設定一覧表

ユーザー設定		標準モード	①	②	③	ページ	ユーザー設定		標準モード	①	②	③	ページ
地図表示設定	高速道マップ(都市間)	ハイウェイサテライト				70	VIC S 設定	VICS経路探索	する				76
	高速道マップ(都市内)	都市高マップ						文字情報	表示する(15秒)				
	フロントワイド(ノースアップ)	センター						図形情報	表示する(10秒)				
	フロントワイド(ヘディングアップ)	フロントワイド						渋滞情報	渋滞・混雑・不明				
	スクロールモード	3 D						事象・規制マーク	表示する				
	縮尺切替	リニア						駐車場マーク	表示する				
	明るさ調整(昼)	中間						VICS受信案内	ビーブ音				
	明るさ調整(夜)	中間						VICSオートスケール	しない				
	カラー選択(昼)	ソフト						FMインフォメーション	自動表示する				
	カラー選択(夜)	ディマー						チューナー設定 ネット選局	する				
	ルート色(一般道路)	赤						ビーブ音	(前の設定値のまま)				
	ルート色(高速道路)	紫						トークバック	(前の設定値のまま)				
	走行軌跡	表示する						ナビミュート	(前の設定値のまま)				
	抜け道	表示する						オープニング	(前の設定値のまま)				
ランドマークセレクト	(前の設定値のまま)				メニュー背景	(前の設定値のまま)							
探索・案内設定	オートルート	する				システム設定	お気に入りジャンル	(前の設定値のまま)				78	
	細街路探索	する					マップマッチング	(前の設定値のまま)					
	インテリジェントルート	する					車速補正係数	(前の設定値のまま)					
	横付け探索	する					3Dジャイロ	(前の設定値のまま)					
	曜日時間規制	する					車種設定	(前の設定値のまま)					
	高速道路優先設定	標準					車高設定	(前の設定値のまま)					
	ハイウェイ分岐案内	表示する					取付角度設定	(前の設定値のまま)					
	ハイウェイ入口案内	表示する					画面位置調整	(前の設定値のまま)					
	ETC拡大図	表示しない					昼夜切替	(前の設定値のまま)					
	交差点拡大図	表示する					タッチパネル調整	(前の設定値のまま)					
	レーンガイド	表示する					システムの初期化	—					
	方面看板	表示する											
	レーン看板	表示する											
	ルートガイド表示	しない											
	カーブ案内	する											
	分岐名称案内	する											
	残距離表示	経由地											
	到着予想時刻	自動											
目的地方向直線	表示しない												
ルートスクロール	しない												
新旧ルート比較	する												