

施設分類名	施設ジャンル	企業名・小分類	施設分類名	施設ジャンル	企業名・小分類		
SHOP	本屋	書店 古本	冠婚葬祭	結婚式場	教会 神社・教会・寺院		
	ビデオ・CD・DVD	CDレコードショップ 中古CDレコードショップ レンタルビデオ・CD・DVD		寺院 神社	葬祭	葬祭業・斎場 霊園	
	クリーニング	クリーニング コインランドリー		仏壇・仏具・神具・墓石	医療	病院・医院	胃腸科・消化器科 眼科 外科・小児外科 肛門科 耳鼻咽喉科 小児科 神経科・精神科・心療内科 整形外科 性病科 総合病院 内科 泌尿器科 皮膚科 病院・医院・診療所 美容外科・形成外科
	美容・理容	エステティックサロン ネイルサロン 日焼けサロン 美容院 理容店		3Dランドマーク		産婦人科・産院	
	ペットショップ					歯科	
	花屋・園芸店		はり・あん摩・整体			あん摩マッサージ あん摩・はりきゅう カイロプラクティック・整体 接骨・柔道整復 はり・きゅう	
	ショッピングモール		各種療法			アロマセラピー 催眠心理精神療法 視力センター 電気・電子療法 その他療法	
	ホームセンター						
	たばこ						
	スポーツショップ	ゴルフショップ サーフショップ スポーツ用品店 ダイビングショップ つり具					
	衣服	紳士服					
		婦人服					
		呉服					
		カジュアル					
		貸衣裳					
その他の衣類							
食品		食料品					
		総(惣)菜					
		宅配(飲食)					
		乾物					
	肉屋						
	鮮魚・海産物						
	野菜・果物						
	お茶						
	米屋						
	酒屋						
住まい	パン						
	洋菓子・ケーキ						
	和菓子・せんべい						
	菓子店						
	アイスクリーム						
	不動産						
	住宅展示場						
	インテリア・家具						
	運送	宅配便運送 バイク便 ピアノ運送 引越運送 その他運送					
	畳・ふすま リフォーム						

## あ行

明るさ調整	70
アスペクト	98
新しいルートと前のルートと比較する (新旧ルート比較)	40
アングルを切り替える	90
案内中のルートを見る(ルートスクロール)	44
行き先設定	12~25
行き先を探す(主な方法)	
以前に検索した地図で探す	14
自宅へ帰る	14
ジャンルで探す	16
住所で探す	20
周辺の施設を探す	16
電話番号で探す	20
登録ポイントで探す	14
ハイブリッド検索で探す	18
名称(施設名)で探す	16
行き先を探す(他の方法)	
緯度経度で探す	24
個人名で探す	24
都市高マップで探す	22
ハイウェイマップで探す	22
郵便番号で探す	24
行き先(ルート)を取り消す	12
以前に検索した地図で探す	14
位置変更	54
一般道拡大図を表示する	72
一般道情報	67
一般道優先	34
一般道路での音声案内	46
緯度経度で探す	24
色合いを調整する	98
色の濃さを調整する	98
インテリジェントルート	36
確認する	36
消去する	36
探索する	36
探索を設定する	72
迂回探索	38
エンタメバンク	110
お気に入りジャンルを設定する	78
オートメモリー	86
オートリルート	38
オープニング画面を設定する	78
覚えておきたい場所を登録する	48
音楽CD	94
音声言語を切り替える	90
音声言語を設定する	102
音声出力(PRE OUT)に接続する機器の 有無を設定する	102
音声分岐案内	46

## か行

外部接続	102
帰り道を設定する	28
拡大図割込み連動	102
拡張ユニット情報	6
カーブの音声案内を設定する	74
カメラスケール	100
カメラ入力	100
画面位置を調整する	8、80
画面の明るさを調整する	70、98

画面(バックライト)の明るさを調整する	100
画面の比率を変える(アスペクト)	98
画面を昼/夜で切り替える	80
カラー選択	70
規制情報(VICS情報マーク)	61、65
軌跡を登録する	56
帰路設定	28
緊急メッセージ	65
経由地	
設定する	26
追加・変更・消去する	28
経由地設定	26
現在地以外の地点を登録する	48
現在地を登録する	48
検索履歴	14
交差点拡大図	72
高速道情報	67
高速道マップを表示する	70
高速道優先	34
高速道優先のレベルを設定する	72
交通情報を利用してルート探索する	76
個人名で探す	24

## さ行

細街路探索	34、72
設定する	72
再探索	44
再度VICS情報を案内させる	43
サウンド	
選ぶ	54
鳴り始める距離を選ぶ	54
方向を選ぶ	54
サウンド距離	54
サウンド種別	54
サウンド方向	54
残距離表示を設定する	74
自車位置変更	6
事象・規制マークを表示する	76
システムに関する設定(システム設定)	8、78
自宅探索	14
自宅へ帰る	14
自宅を解除する	49
自宅を登録する	48
字幕言語を切り替える	90
字幕言語を設定する	102
シミュレーション	32
ジャイロセンサーを設定する	80
車高設定	8、80
車載用カメラ	86
車載用ビデオ	122
車種設定	8、80
車速補正係数を設定する	80
車両情報を設定する	8
車両信号情報	6
ジャンルで探す	16
住所で探す	20
渋滞状況を自動表示する	76
渋滞情報(レベル3)	61、64
表示する	76
周辺検索	16
周辺の施設を探す	16
縮尺切替	70
受信状態によって放送局を自動的に切り替える (ネット選局)	62
受信するFM放送局を選ぶ	62