

自宅へ帰る


自宅を登録する

- 自宅を登録していると、自宅までのルートが簡単に作れます。

1 メニュー画面 **データ** から、**登録ポイント** を選ぶ。



2 **自宅を登録する** を選び、**設定方法** を選ぶ。



地図から設定する


地図を動かして、自宅を設定します。

住所から設定する

自宅の住所を選んで自宅に設定します。



登録ポイントから設定する

選んだ登録ポイントを自宅に設定します。
(※操作編：「場所を登録する」)



3 地図が表示されたら、自宅を確認して **決定** を選ぶ。


- 自宅の場所が登録されます。
(電源を切っても記憶しています。)
- 自宅は、下記マークで表示されます。



メニュー画面から探索する

1 メニュー画面 **行き先** から、**自宅** を選ぶ。

- 現在地から自宅までのルートを探検し、ルート案内を開始します。




ナビゲーションの基本操作

サブメニューから探索する


1 現在地画面表示中に **サブメニュー** を選ぶ。

- サブメニューが表示されます。



2 **自宅探索** を選ぶ。

- 現在地から自宅までのルートを探検し、ルート案内を開始します。



●自宅へ帰る